FYSIC®

FM-9700

NL - Gebruiksaanwijzing p.1
FR - Mode d’emploi p.88

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft volgens de installatiegids.

- In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.
- Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.
- Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
- Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met 14.
- De specificaties staan in hoofdstuk 16 beschreven.

1 BEGRIPPEN

Provider:
‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

SIM-kaart:
Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

SIMLOCKVRIJ:
De telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

PIN-code / PUK-code:
Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.

U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

Pre-paid of abonnement:
Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

VoiceMail:
VoiceMail is een beantwoorder-functie die door uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden.

Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

Carkit:
Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om te chaufferen. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over de mogelijkeheden. U kunt

uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

Headset:
Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden. De telefoon is geschikt voor headsets met een 2,5mm, 4-polige aansluitplug.

Waarschuwing: Blijvende gehoorschade kan ontstaan indien de oor-, hoofdtelefoon voor langere tijd gebruikt wordt op hoog volume. Om uw gehoor te beschermen graag het volgende opvolgen:

- Verhoog het volume van minimaal tot een comfortabel niveau.
  Luister niet voor lange periode met hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingslawaai te negeren of overtreffen.
- Verlaag het volume als je de mensen naast je niet kunt horen.

WAP:
WAP (Wireless Application Protocol) is een manier om internet via de mobiele telefoon te gebruiken. Dit gebeurt meestal via GPRS (General Packet Radio Service).
Met WAP 2.0 kunnen ook webpagina's met foto's, muziek en filmpjes bekeken worden.

Vraag, als deze functie niet automatisch wordt ingesteld of in de vooraf ingestelde lijst te vinden is, uw provider om de instellingen voor het gebruik van WAP.

***Bluetooth*®:**
Bluetooth® draadloze technologie is een standaard om twee apparaten op korte afstand draadloos te verbinden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bestanden worden uitgewisseld tussen twee telefoons of kan de telefoon worden uitgerust met een draadloze, met bluetooth uitgeruste headset.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fysic® and Hesdo B.V. is under license.

2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk:

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de telefoon, zie de startgids. Zonder een SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te gebruiken.

2.2 Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele

telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.

- Gebruik het toestel alleen waar deze voor bedoeld is.
- Gebruik het toestel alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren
- Gebruik de telefoon niet op lokaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking

worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon in dit geval niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken).
- Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.
- Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types

gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u bij sommige hoortoestellen een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.
- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu

nooit op een metalen oppervlak leggen.
- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische middelen.

2.3 Leveringsomvang:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Voedingsadapter
- Bureaulader
- Headset
- Gebruikershandleiding
- Startgids

2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstof-kringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschre-ven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd!

Iedere verbruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.

- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.
  Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.

3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon:



1. Signaal-LED, licht blauw op bij inkomende oproep, knippert bij gemiste oproep of ongelezen bericht.
2. Batterij-LED, licht rood op bij batterij leeg en laden.
3. SOS-toets
4. Luidspreker belsignaal / handenvrij
5. Camera
6. Gespreksluidspreker
7. Display (zie paragraaf 3.3)
8. Microfoon
9. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB)
10. Aansluiting headset (4-polig, 2.5mm)



11. Schakelaar voor zak-lamp
12. Bevestiging voor pols-bandje (excl.)
13. Volumetoets



14. Laadcontacten. Wanneer de telefoon in de lader gezet wordt, drukken deze tegen de metalen contacten die zich aan de onderzijde van de telefoon bevinden aan.
15. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB). Let bij het aansluiten goed op de schuine randjes van de aansluiting en de stekker. Steek de stekker voorzichtig in de lader, de stekker absoluut niet doordrukken of forceren tijdens het aansluiten.

3.2 Druktoetsen:

Linker en rechter softtoets:



Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.

Direct geheugen toetsen:



3 direct geheugentoetsen voor veel gebelde contacten. (Zie hoofdstuk 7.9)

Verbindingstoets:

Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.
Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis

Aan/uit/einde-toets:

Om telefoongesprekken te beëindigen.
Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen.

Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.
Tijdens programmeren en bedienen: Stop alle acties en keer terug naar de ruststand van de telefoon.

SOS-toets:

Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 2 keer snel achter elkaar in te drukken (indien ingeschakeld). Zie ook hoofdstuk 6.

Omhoog / omlaag-toets:

Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.
Vanuit rust: Een snelmenu openen met diverse functies (toets ▲) of het bericht-menu openen (toets ▼).

Toets * (sterretje):

Tijdens gesprek: Toets ‘sterretje’ voor telediensten.
Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om

naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.

Toets # (hekje):

Tijdens gesprek: Toets ‘hekje’ voor telediensten.
In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle geluiden in- of uitschakelen.
Bij opstellen van berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Toetsenbord:



Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht.

3.3 Displaysymbolen:

Indicatie van de signaalsterkte.

Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.

Batterij indicatie.

De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.

Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.

Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.

Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.

Indicatie dat een headset is aangesloten.

U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.

De *Bluetooth*® functie is ingeschakeld.

U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.

4 ACCU
4.1 Accu opladen

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Steek het adapterstekkertje direct aan de rechterzijde in de telefoon of aan de onderzijde van het laadstation. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, verschijnt tijdens het laden in het venster en de accu wordt opgeladen. De rode LED licht op.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven of de rode LED knippert), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon of de telefoon van de bureaulader afnemen. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is

ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.

Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.

4.2 Bedrijfsduur accu:
Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 540 uur of een gesprekstijd tot 4 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijdert van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn.

4.3 Accu vervangen:
Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand.
De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicenummer +31(0)736411355.

Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.

5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.
Als er om gevraagd wordt, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Ok] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen:

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

Voor de internationale toegangscode 2x op toets ‘sterretje’ drukken, in het display verschijnt een + teken.

Met de rechter softtoets [Wis] kunt u een foutieve invoer wissen.
Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.3 Direct geheugen kiezen:

Druk op direct geheugentoets (1, 2 of 3) om dit nummer direct te kiezen.

5.4 Uit geheugen kiezen:

Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets [Namen].
Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.
Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.5 Oproep aannemen:

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.
U kunt ook instellen een oproep aan te nemen door een willekeurige toets in te drukken of simpelweg de telefoon open te klappen. (zie hoofdstuk 11)

Druk op softtoets [Afwijzen] om de oproep af te breken zonder aan te nemen.

Druk op softtoets [Opties] om de oproep te beantwoorden of netwerk-afhankelijke func-

ties uit te voeren (indien ondersteund door uw netwerk)

5.6 Kiezen uit de bellerslijst:

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.
Zoek het gewenste nummer met de omhoog/ omlaagtoets.
Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.7 Ontvangstvolume:

Gebruik de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.8 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoetsen de beschikking over de volgende functies :

<u>Rechter toets: Handenvrij:</u>
Druk tijdens het gesprek op de rechter soft-toets [H-vrij] om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het

toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:
Wachtstand / Gesprek terugnemen:
Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Nieuw gesprek:
Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:
Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

SMS:
Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

Geluidsopname:
Om het gesprek op te nemen en als geluids-bestand op te slaan in het geheugen.

Onderdrukking:
Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd

niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

DTMF:
Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

Verbinding verbreken:
Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

5.9 Menu openen:

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 14 beschreven.

6 SOS-TOETS

In het menu ‘SOS-Toets’ kunt U de SOS-functie naar wens instellen, het SOS-tekstbericht aanpassen en tot 5 nummers instellen om te bellen als de SOS-functie wordt ingeschakeld.

6.1 SOS-toets menustructuur:

SOS-toets	Aan / Uit
	Alarmtoon
	Belvertraging
	Bellijst
	Stuur bericht
	Bewerk

6.2 Instellingen:

Aan / Uit: Schakel hiermee de SOS functie aan of uit. Uitschakelen als de functie niet gebruikt wordt voorkomt dat de functie per ongeluk wordt geactiveerd. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

Alarmtoon: Schakel hiermee de alarmtoon aan of uit. Hierdoor kan iemand in de buurt ook reageren op een SOS-situatie

Belvertraging: Stel hier de tijd in voordat het eerste nummer wordt gebeld of om de vertragingsfunctie uit te schakelen.

Bellijst: Stel hier tot 5 nummers in waar een SMS bericht naar toe kan worden gestuurd en die worden opgebeld.

Stuur bericht: Schakel hiermee het sturen van een SMS naar alle contacten op de SOS bellijst in of uit.

Bewerk: Bewerk hier de SMS die wordt gestuurd.

Tip: Stel, wanneer u het sturen van SMS geactiveerd heeft, enkel mobiele (06) nummers in. Sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht eerst als gesproken bericht, waardoor een oproep niet doorkomt.

Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer vijf. Als de andere vier nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.

Tip: Zet, als u anoniem belt, in de SMS uw nummer.

Tip: Vraag via de SMS om teruggebeld te worden.

6.3 Gebruik:

Houd in een noodsituatie de alarmtoets 2-3 seconden ingedrukt. Let erop dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk op de Aan/Uit/Einde-toets om de SOS modus te beëindigen.

6.4 Werking:

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt.
2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het afspelen van de ambulancetoon verzonden naar alle nummers ingesteld bij 'Noodnummers'.
3. Het eerste nummer wordt gebeld.

A. Indien er wordt opgenomen:

- Uw telefoon schakelt de luidsprekerfunc-

tie in en gedurende maximaal 60 seconden klinkt een stembericht.
- Als de persoon niet op toets 0 drukt, dan wordt na maximaal 60 seconden of zodra de opgebelde persoon de verbinding verbreekt het volgende SOS nummer gekozen.
- Als de persoon wel op toets 0 drukt, dan stopt de alarmtekst en kunt u de situatie bespreken waarbij uw telefoon in de luidsprekerstand staat en u dus de telefoon niet in uw handen hoeft te houden. Dit gesprek is niet in tijd gelimiteerd.
- Als deze persoon geen hulp kan bieden en de verbinding verbreekt, dan wordt het volgende SOS nummer gebeld.

B. Indien niet wordt opgenomen:
- Verbinding wordt na een bericht van het netwerk of na de voicemail verbroken.

4. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld.
5. Het hele proces wordt driemalig vanaf stap 3 herhaald.

Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de aan/uit/eindetoets te drukken.

7 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 300 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

7.1 Telefoonboek menustructuur:



7.2 Nieuw contact:

Met de optie [Nieuw] kunt u een nieuw contact aanmaken. Kies eerst een opslaglocatie (SIM of Telefoon). Met het toetsenbord kan hierna het nummer en een naam worden ingevoerd. Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.

Bij opslag op de telefoon is het ook mogelijk een geluidsbestand als beltoon of een afbeelding (zoals een foto) aan het contact te koppelen. Zie voor het maken van afbeeldingen, geluidsopname en video hoofdstuk 10.

Nummers programmeren voor noodgevallen:
In Case of Emergency(afgekort: ICE) is een internationale afkorting opgericht in 2005.

Het is bedoeld om aan te geven wie de voornaamste contactpersoon is nadat iemand iets overkomen. De hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken om een slachtoffer te identificeren en eventueel extra medische informatie in te winnen.

Het is van belang dat deze nummers gemakkelijk te vinden zijn, en dus vooraan het telefoonboek komen te staan. Hierom zijn de volgende afspraken gemaakt voor de contactnaam bij deze nummers:

0 + X + Beschrijving

X is hier een getal tussen de 1 en 9.
ICE-contacten moeten dus op volgende manier ingevoerd en weergegeven worden in het telefoonboek:

01Annie
02Echtgenoot
03Moeder

Ondanks dat deze invoer erg handig kan zijn is er nooit besloten dat er door een ambulancedienst gebeld zal worden. Er is op dit moment geen verplichting voor en daardoor zal er meestal pas in het ziekenhuis gebeld worden met de op deze methode ingevoerde contactpersonen.

7.3 Stuur SMS / Stuur MMS:

Met deze opties opent u direct het scherm

voor nieuw SMS/MMS bericht. Het gekozen contact zal als ontvanger ingesteld staan.

7.4 Kopiëer / Verplaats:

Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopieren of verplaatsen, of andersom.

7.5 Contact sturen:

Met deze optie kunt u de gegevens bij het gekozen contact direct in een SMS of MMS plaatsen of via *Bluetooth*® te sturen. Dit gebeurt door een vCard. Let op dat de ontvangende telefoon deze vCard moet kunnen ondersteunen.

7.6 Toevoegen aan bloklijst:

Met deze optie kunt u oproepen van dit contact blokkeren. U kunt de nummers van de bloklijst verwijderen in de geavanceerde telefooninstellingen (zie hoofdstuk 12.4)

7.7 Contactgroepen:

Met deze optie kunt u contacten opdelen in groepen - hierdoor kunt u gemakkelijker onderscheid maken tussen vrienden, familie

of werk. Ook kunt u per groep een afbeelding of beltoon instellen.

7.8 Instellingen:

Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als deze functie is ingeschakeld, zal dit direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

Mijn nummer: Hier kunt u uw eigen nummer instellen en terugvinden als geheugensteun.

Geheugenstatus: Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.

Contacten kopieeren / verplaatsen: Met deze optie kunt u alle contacten kopieren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.

7.9 Toevoegen aan snelkiezen:

Met deze optie kunt u het contact toewijzen aan direct geheugentoets 1-3. Met deze toets kunt u hierna met een druk op de direct geheugentoets dit contact bellen.

8 SMS

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

8.1 SMS Menustructuur:

- **Berichten**
  - **Nieuwe SMS**
    - Verzend
    - Gebruik sjabloon
    - Gebruik contact
    - Opslaan
  - **Nieuwe MMS**
    - Verzend
    - Tekstopties
      - Timing van tekst
    - Afbeelding toevoegen
    - Geluid toevoegen
    - Video toevoegen
    - Onderwerp toevoegen
    - Voorbeeld
    - Diaopties
      - Dia achter toevoegen
      - Dia voor toevoegen
      - Diatijd
      - Dia wissen
      - Naar volgende dia
      - Naar vorige dia
    - Opslaan
    - Bijlage toevoegen
    - Gebruik sjabloon
    - Gebruik contact
  - **Postvak IN**
    - Antwoord per SMS
    - Antwoord per MMS
    - Zender opbellen
    - Doorsturen
    - Wissen
    - Geavanceerd
      - Gebruik nummer
      - Gebruik website
      - Gebruik provideropdracht
      - Kopiëren naar SIM / telefoon

			Verplaats naar SIM / telefoon
	Concepten Postvak UIT Verzonden berichten	Verzend Doorsturen Bewerk Wissen	
		Geavanceerd	Gebruik nummer Gebruik website Gebruik provideropdracht Kopiëren naar SIM / telefoon Verplaats naar SIM / telefoon
	Berichten wissen	Postvak IN Concepten Postvak UIT Verzonden Wis alles	
	CB-bericht	Status Talen Bericht lezen Kanaalinstellingen	
	Sjablonen	Gebruik Bewerk Wissen	
	Instellingen	Tekstbericht	Voicemailserver Algemene instellingen Geheugenstatus Voorkeursopslag
		Multimediabericht	Profiel Ontwerp Verzenden Ontvangen Voorkeursopslag Geheugenstatus

8.2 SMS bericht schrijven (Nieuwe SMS):

Stel een bericht op met het toetsenbord.
Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters,

grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets ‘0’. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer ‘3’ is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht.
Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden, een sjabloon of contact te gebruiken of het bericht op te slaan in concepten.

8.3 MMS bericht schrijven (Nieuwe MMS):
MMS (Multimedia Messaging Service) is de multimediale opvolger van SMS. Het versturen van een MMS gaat via het GPRS-netwerk.

Voordat u een MMS kan versturen of ontvangen, dient u eerst een verbindingsprofiel (Zie: Diensten) en een MMS-profiel (Zie: MMS-instellingen) in te stellen. Veel netwerkproviders sturen een tekstbericht die deze profielen automatisch instelt. Als dit mislukt, kunt u via de website of klantenservice van uw provider de gegevens krijgen om de telefoon aan te melden op het GPRS-netwerk.

Een MMS kan bestaan uit tekst, geluid, een plaatje of een stukje video, of een combinatie van deze soorten.

Een MMS kan verstuurd worden naar een mobiel nummer of een e-mailadres.

Een MMS bericht bestaat uit verschillende dia's - die een voor een getoond worden.
Stel een bericht op met het toetsenbord.
Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en

voor een spatie drukt u toets ‘0’. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.
Het aantal overgebleven tekens voor de dia wordt rechtsboven weergegeven.
Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te bewaren, de invoer te wijzigen, een foto, geluid of een video toe te voegen, van dia te wisselen, een nieuwe dia voor of achter de huidige te plaatsen, een dia te wissen, een bladwijzer voor een internetpagina toe te voegen, een voorbeeld weer te geven van hoe het MMS-bericht wordt weergegeven of de tijd dat een dia wordt getoond aan te passen.

Bij Cc kunt u eventueel extra e-mailadressen of nummers instellen.

Bij Bcc kunt u ook extra adressen of nummers instellen, maar deze zullen niet worden getoond aan de ontvangers van het bericht.
Bij Onderwerp kunt u de titel van het bericht

instellen, dit is wat getoond wordt aan de ontvanger voordat deze het bericht opent.

Als uw bericht eenmaal is opgeslagen, kunt u deze verzenden met de optie [Verzend].

Stel hierna de ontvanger van het MMS bericht in. Dit kan een e-mailadres zijn of een telefoonnummer. Bij het invoeren van een nummer kunt u de optie [Zoeken] gebruiken om een nummer uit het telefoonboek te kiezen.

8.4 Berichten lezen (Postvak IN):
Zodra er een nieuw bericht wordt ontvangen klinkt de berichttoon en wordt er een SMS of MMS icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Toon] om het nieuwe bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

8.5 Uitgaande berichten (Postvak UIT, Concepten en Verzonden berichten):

In Postvak UIT staan berichten waarvan het versturen was geannuleerd of mislukt.
In verzonden berichten staan alle berichten die met succes zijn verstuurd.
In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Concept opslaan] heeft bewaard.

8.6 Opties bij lezen van bericht:

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

Antwoord per SMS: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Antwoord per MMS: Hiermee schrijft u een multimediabericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Zender opbellen: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen en verzonden berichten)

Verzend: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)

Bewerk: Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij conceptberichten)

Opnieuw verzenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij mislukte berichten)

Wissen: Om het SMS bericht te verwijderen.

Geavanceerd: Hier vind u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan, een internetpagina te openen of op te slaan of berichten te verplaatsen of kopieeren van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen of andersom.

8.7 CB-bericht:
CB staat voor ‘Cell Broadcast’ en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

http://www.nlalert.nl

Standaard staat NL alert al ingeschakeld.

Met deze telefoon kunt u via de optie ‘status’ de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.

Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen en verschillende ontvangsttalen kiezen.

8.8 Sjablonen:
Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren.

In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen sjablonen gebruiken voor een nieuwe SMS, bewerken en wissen.

8.9 Instellingen:

SMS-Instellingen:
Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen:

Voicemailserver: Hier kunt u het nummer van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u voicemailnummer 1 heeft ingesteld, kan de voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

Algemene instellingen: Met deze algemene instellingen kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd bericht ontvangen is (Verslag), een referentie naar het originele bericht mee moet worden gestuurd bij een antwoord of het opslaan van succesvol verstuurde berichten in- of uitschakelen.

Geheugenstatus: Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.

Voorkeursopslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

MMS-instellingen:
Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van multimediaberichten in te stellen.

Profielen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het MMSC-adres instellen (startpagina van de MMS-dienst), kiezen met welk verbindingsprofiel (zie [Diensten]) de MMS-functie verbinding moet maken, het verbindingstype kiezen (afhankelijk van uw provider) en een naam en wachtwoord instellen.

Ontwerp: Hiermee kunt u het ontwerp van nieuwe berichten aan regels vastleggen (zoals maximale grootte, foto-afmeting of standaard plaatsing van een handtekening).

Verzenden: Hiermee kunt u standaardinstellingen vastleggen voor verzenden (Geldigheid, ontvangstverslag, leesverslag, prioriteit, diatijd en levertijd)

Ontvangen : Hier kunt u de ontvangst van MMS instellen of blokkeren bij thuisnetwerk of roaming en het automatisch versturen van een leesbevestiging inschakelen, maar ook de MMS-ontvangst door anonieme nummers of van adverteerders uitschakelen.

Voorkeursopslag: Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SD-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

Geheugenstatus: Hier kunt u zien hoeveel van het geheugen voor berichtopslag nog over is.

9 GESPREKGESCHIEDENIS

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

9.1 Gesprekgeschiedenis Menustructuur:

Gesprek-geschiedenis	Gemist	Toon
	Uitgaande	Bellen
	Ontvangen	Stuur SMS
		Stuur MMS
		Opslaan
		Voeg toe in bloklijst
		Bewerk voor oproep
		Wissen
	Wis alles	Uitgaande
		Gemist
		Ontvangen
		Alle gesprekken
	Gesprektijden	
	SMS-teller	Verzonden
		Ontvangen
	GPRS-teller	Laatst verzonden
		Laatst ontvangen
		Alles verzonden
		Alles ontvangen
		Teller resetten

9.2 Gesprekgeschiedenis inzien:

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm.

Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

Toon: Bekijk details van de oproep.

Bellen: Bel het contact van deze oproep.

Stuur SMS: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Stuur MMS: Start een nieuwe MMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Opslaan: Om het contact op te slaan in het geheugen.

Voeg toe in bloklijst: Hiermee kunt u verdere oproepen van dit nummer blokkeren. Hiervoor moet u eerst de bloklijst activeren in het instellingen-menu.

Bewerk voor oproep: Pas het nummer aan en bel daarna dit aangepaste nummer op.

Wissen: Verwijder deze oproep uit de gesprek-geschiedenis.

9.3 Gesprektijden:
Bij [Gesprektijden] heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. U vind hier de tijden van uw laatste gesprek, alle uitgaande gesprekken sinds de laatste reset of alle inkomende gesprekken sinds de laatste reset. Met de optie [Alles resetten] kunt u alle gesprektijden terug naar nul zetten.

9.4 SMS -en GPRS-teller:
In deze menu's vind u een overzicht van ontvangen en verzonden SMS-berichten en GPRS data (Internet, MMS). Ook kunt u in dit menu de tellers weer op nul zetten.

10 MULTIMEDIA

De telefoon ondersteunt diverse Multimedia-functies, en is te gebruiken als camera, foto-boek, video-opname, muziekspeler en FM-radio.

10.1 Multimedia Menustructuur:





10.2 FM-Radio:

Met deze optie kunt u FM-radiozenders beluisteren en opnemen.

Wanneer u een headset aansluit, zult u het radiogeluid door de headset horen. U heeft hiermee ook een betere ontvangst.

Met de omlaag-toets kunt u de radio aan of uit zetten. Met de toetsen # en ∗ kunt u een volgend radiostation zoeken.

Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct naar schakelen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Met de omhoog-toets kunt u de zoekfunctie aan- of uitzetten.

Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden:

- Kanaallijst: Om uw favoriete radio-stations in een lijst te zetten. Radio-stations die zijn toegevoegd aan de locaties 1-9 kunnen direct beluisterd worden door op de cijfertoets te drukken.

- Handmatige invoer: Om een frequentie in te stellen via het toetsenbord.

- Automatisch zoeken: Hiermee zal de tele-

foon automatisch alle frequenties waar deze een radiosignaal vind invoeren in de kanalen lijst.

- Instellingen: Hier kunt u instellen of de radio aan moet blijven staan wanneer u met [Terug] uit de radio gaat: wanneer deze aanstaat, kunt u alle overige functies van de telefoon gebruiken terwijl de radio speelt. Wanneer u belt of gebeld wordt zal de radio stoppen. Ook kunt u bepalen of de luidspreker aan moet blijven staan wanneer een headset wordt ingevoerd. Tenslotte kunt u hier instellen in welk bestandstype, op welke locatie (telefoongeheugen of SD-kaart) en in welke kwaliteit radioopnames moeten worden gemaakt.

- Opnemen: Hiermee kunt u het geluid van de radio opnemen, om later weer af te spelen.

- Bestandslijst: Om opgenomen bestanden in te zien.

10.3 Fotocamera:
Hiermee kunt u foto's maken. Met toets 5 kunt u een foto maken, bekijken en daarna opslaan. Door op de omhoog en omlaag toets te drukken kunt u in en uitzoomen, verder kunt u belichting aanpassen met de toetsen # en ∗.

Foto's: Bekijk uw gemaakte foto's en illustraties. U kunt bij iedere afbeelding de volgende opties uitvoeren:

- Toon: Toon deze afbeelding
- Bladerstijl: Bepaal de weergave van de afbeeldingenlijst.
- Zend: Verstuur deze afbeelding via een MMS-bericht of via *Bluetooth*® draadloze technologie.
- Gebruiken als: Om de afbeelding te gebruiken als achtergrond, stand-by scherm, start of sluitscherm of als foto bij een contact of een groep.
- Hernoemen: om de afbeelding een andere naam te geven.
- Wissen: om de afbeelding te verwijderen.
- Sorteer op: om de volgorde van de afbeeldingen in de lijst te bepalen.

- Opslag: Om te bepalen welk geheugen (telefoongeheugen of SD-kaart) moet worden gelezen.

Instellingen: Hier kunt u een sluitergeluid bepalen, de belichting aanpassen via het toetsenbord, contrast aanpassen, antiflikkering instellen, een vertraging instellen tussen het drukken van de knop en het nemen van de foto (ook in te stellen met toets ‘6) en kiezen extra foto’s te maken binnen een seconde (ook in te stellen met toets ‘7’).

Kwaliteit: Hier stelt u de afmeting (resolutie) van de illustratie in (ook in te stellen met toets ‘1’) en stelt de beeldkwaliteit in (ook in te stellen met toets ‘2’). Een hogere afmeting en beeldkwaliteit zorgt voor een mooiere afbeelding, maar gebruikt meer geheugen.

Witbalans: Hier stelt u in hoe de camera om moet gaan met verschillende kleuren licht. (ook in te stellen met toets ‘4’)

Scénemodus: Hier kunt u instellen over te gaan op nachtmodus, indien foto's te donker zijn.

Effectinstellingen: Hier vindt u diverse kleuraanpassingen die u kunt toepassen op de foto's voor verschillende visuele effecten.

Opslag: Hier kunt u bepalen of de foto's standaard op het telefoongeheugen of de SD-kaart worden opgeslagen.

10.4 Videocamera:
U kunt hier videobeelden opnemen met de telefoon. De besturing van de videocamera is vrijwel gelijk aan de fotocamera, zie hiervoor hoofdstuk 10.3.

10.5 Videospeler:
U kunt hier videobeelden afspelen die met de telefoon gemaakt zijn of gedownload zijn via internet, MMS of *Bluetooth*® draadloze technologie.

10.6 Geluidsopname:
Hier kunt u, door op de omhoog-toets te drukken, een geluidsopname starten. Bij instellingen in het menu [Opties] bepaalt u het bestandtype en de geluidskwaliteit - verder kunt u kiezen op te nemen achter de opname binnen een bestaand bestand door via [Lijst] een bestaand bestand te openen, of een nieuw bestand te maken.

11 GELUIDSPROFIELEN

Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.
Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Algemeen, Stil, Vergadering, Buitenshuis, Hoofdtelefoon en Bluetooth).

11.1 Geluidsprofielen Menustructuur:

Geluids-profielen	Algemeen Stil Vergadering Buitenshuis Hoofdtelefoon Bluetooth	Inschakelen Aanpassen	Melding Beltype Beltoon Volume Bericht Volume Toetstoon Volume Klep open Klep dicht Fouttoon

Denk eraan dat u na het aanpassen van een profiel deze opslaat met de linker softtoets. Als u de rechter softtoets [Terug] gebruikt zullen wijzigingen niet opgeslagen worden.

12 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

12.1 Instellingen Menustructuur:



12.2 Tijd en datum:
Stel hier de huidige tijd en datum in, bepaal of deze moet worden weergegeven als de telefoon in rust is en bepaal of de tijd gewijzigd moet worden wanneer een andere tijdszone ingesteld wordt.

12.3 Vluchtstand:
In ziekenhuizen, vliegtuigen en enkele andere plaatsen wordt het gebruik van GSM-apparatuur niet toegestaan. Op deze plaatsen kunt u de vluchtstand inschakelen.

Hiermee wordt de telefonie- en dataverkeerfunctionaliteit uitgeschakeld. Het toestel blokkeert automatisch het netwerk, waardoor niemand u kan bellen of sms-en, terwijl u wel gebruik kunt maken van andere functies, zoals de camera of muziekspeler.

12.4 Telefoon:
In dit menu kunt u een schema instellen om de telefoon in of uit te schakelen, de taal van het menu en de schermtekst bepalen, de weergave van de telefoon, het menu en de schermverlichting bepalen.

12.5 Gesprekken:
Bij instellingen kunt u nog kiezen uit de volgende instellingen voor gemaakte en inkomende oproepen:

Stuur nummer: Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of belt.

Gesprek in wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie).

Doorverbinden: Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.

Blokkeringen: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

Geavanceerd: Hier kunt u nummers blokkeren, beperkt kiezen inschakelen, het tonen van de

beltijd aan of uitzetten, een maximum stellen voor de beltijd en instellen om een waarschuwingstoon te geven. Het is via Antwoordstand ook mogelijk om de manier een oproep te beantwoorden aan te passen.

12.5 Netwerk:
Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden.

12.6 Beveiliging:
Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.

SIM-lock / PIN:
De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik. Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

PIN2:
PIN2 is een code die de geavanceerde functies

afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.

PUK:
Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

Telefooncode / wachtwoord:
Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken.

Standaard is de telefooncode ‘0000’

12.7 Instellingen herstellen:
Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.

13 GEREEDSCHAPPEN

Hier vind u diverse handige functies, waaronder een rekenmachine, kalender, wekker, takenlijst, eenheidconversie, valutaconversie en een stopwatch.

13.1 Gereedschappen menustructuur:





13.2 Rekenmachine:

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u

een decimaal neerzetten, druk op de softtoets [OK] voor de uitkomst.

13.3 Kalender:
Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt door de weken bladeren met de omhoog en omlaag toets, met de toetsen # en * kunt u door de dagen bladeren.
Via de softoets [Opties] kunt u meer gegevens inzien en toevoegen:

Toon: Bekijk de geselecteerde dag en eventuele ingeprogrammeerde taken.

Taken: Bekijk alle ingeprogrammeerde taken. Hier kunt u ook taken instellen zoals afspraken of verjaardagen. Deze worden ook getoond in de kalender. Bij de eerste keer starten is de takenlijst leeg. U kunt de eerste taak toevoegen met de softtoets [Toevo...].
U kunt nu onderwerp en de datum toevoegen met het toetsenbord - met de toetsen # en * kunt u naar links en rechts om te wisselen tussen dag, maand of jaar. Met de omhoog en om-

laag toets kunt u tussen velden wisselen naar Tijd, Wekker (aan of uit), herhaling (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks), eindtijd, details (getoonde tekst als de taak getoond wordt) en de locatie van de taak.

Na het inprogrammeren van de eerste taak, heeft u via [Opties] de volgende mogelijkheden:

- Toon: Bekijk de geselecteerde taak.
- Toevoegen: Voeg een nieuwe taak toe aan de lijst.
- Bewerk: Pas de geselecteerde taak aan.
- Zoek: Om, op tijd of op onderwerp, een taak te vinden.
- Wissen: Om de geselecteerde taak te verwijderen.
- Stuur vKalender: Om uw kalender met taken door te sturen naar een andere telefoon als tekstbericht (SMS), MMS of via *Bluetooth*® draadloze technologie.
- Opslaan als bestand: Om een lijst met al uw taken op te slaan als tekstbestand.

Wis taak: Wis een taak die bij de geselecteerde dag is ingeprogrammeerd.

Naar datum springen: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.

Ga naar vandaag: Toon de datum van vandaag.
Week/Maandweergave: Om te wisselen tussen een kalender met weekoverzicht of maandoverzicht.

13.4 Wekker:
Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.

U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten, bepalen of het alarm eenmalig, dagelijks of op specifieke dagen moet afgaan, sluimerstand instellen en het meldingstype bepalen (trillen aan, uit of enkel trillen, zonder geluid).

13.5 Wereldklok:
Met deze functie kunt u bekijken welke tijd het

is in andere landen / tijdzones.

Kies de tijdzone die u wilt zien met de toetsen # en ∗. U kunt met de omlaag-toets ook wisselen tussen tijdselectie of plaatsnaam. Ook wordt de locatie van de plaats op het scherm getoond.

13.6 Eenheidsconversie:
Hiermee rekent u gewichten en afmetingen om.

Kies gewichten of afmetingen en gebruik de toetsen # en ∗ om te kiezen van en naar welke eenheid u wilt converteren. Kies met de omlaag -en omhoog-toets de eenheid waar uw van wilt converteren en voer dit getal in met het toetsenbord. Druk daarna op de softtoets OK om te converteren.

13.7 Valutaconversie:
Hiermee rekent u geldsoorten om.
Eerst wordt er gevraagd om de wisselratio, hierna kunt u bij ‘binnenlands’ of ‘buitenlands’ het om te rekenen bedrag invoeren en op softtoets OK drukken om te converteren.

13.8 Stopwatch:
Met deze functie heeft u verschillende Stopwatch functies, naast een standaard stopwatch voor splittijden en rondetijden (inclusief de mogelijkheid de tijden op te slaan), is er ook een 4-wegs stopwatch aanwezig, waarbij u tussen vier stopwatch-tellers kunt schakelen door op omhoog, omlaag * en # te drukken.

13.9 Tekstlezer:
Met deze functie kunt u tekst (.txt of .pdb) bestanden lezen.

Als er tekstbestanden aanwezig zijn op uw telefoon, zijn de volgende opties beschikbaar:

Tekst openen: Lees het geselecteerde tekstbestand. Na het openen van de tekst kunt u met [Opties] verder nog met conversie stoppen (stoppen met inlezen grotere bestanden), naar een woord zoeken, naar een pagina springen, bladwijzers maken, hiernaar verspringen of de bladwijzer wissen, bestandsinformatie inzien, de instellingen voor dit tekstbestand wijzigen,

teruggaan naar de standaard instellingen voor tekstbestanden of afkortingen bij het lezen van een bestand tonen (Help).

Ruim lijst op: Herlaad de lijst en verwijder bestanden die niet meer bestaan.

Instellingen: Stel de standaard instellingen voor het lezen van tekst in. Deze instellingen kunt u ook per tekstbestand instellen. U kunt lettergrootte instellen, of u wilt scrollen per hele pagina of per regel, of de tekst automatisch moet scrollen en op welke snelheid, weergave in volledig scherm, de codering van het tekstbestand aanpassen en de uitlijning bepalen.

Bestandinformatie: Toon hiermee meer informatie over het bestand.

Wissen: Wis hiermee het geselecteerde bestand.

Wis alle bestanden: Wis hiermee alle tekstbestanden.

Sorteren op: Bepaal hiermee de volgorde van de bestanden in de lijst.

Instellingen toepassen: Ga hiermee terug naar de standaard instellingen voor tekstbestanden.
Help: Toon verschillende gemakkelijke afkortingen voor de functies bij het lezen van tekstbestanden.

13.10 Opslag:
Met deze functie kunt u alle gegevens inzien in de telefoon of op de SD-kaart.

U kunt bestanden direct openen, en in de meeste gevallen worden deze direct geopend met de juist applicatie (dus video in de videospeler, een foto in Afbeeldingen). Ook kunt u hier bestanden wissen, of zelfs het telefoongeheugen of de SD-kaart formatteren. Met formatteren verwijdert u alle data zoals audio -en videobestanden.

14 VERBINDINGEN

In het menu diensten vind u alle verbindingsinstellingen en extra opties voor Internet en extra functies van de SIM-kaart.

14.1 Verbindingen menustructuur:





14.2 Bluetooth®

Met *Bluetooth*® draadloze technologie kunt u draadloos andere apparaten die ook *Bluetooth*® ondersteunen aansluiten. Denk hierbij aan een carkit of een headset.

Om *Bluetooth*® te kunnen gebruiken, dient u deze functie eerst aan te zetten (Status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle beschikbare *Bluetooth*® verbindingen.
Voor veel accessoires is het ook nodig dat de zichtbaarheid ingeschakeld wordt.

Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging worden gevraagd.

Let er op dat het actief maken van de *Bluetooth*® functie de stand-by tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld.
Dit wordt vaak 'Pairen' genoemd.
Vaak moet een wachtwoord ter identificatie worden gegeven, die gelijk moet zijn tussen de twee apparaten.

Afhankelijk van ondersteuning van het andere *Bluetooth*® apparaat zal een eerder gekoppeld apparaat automatisch verbinding maken.

14.3 STK (SIM TOOL KIT):
In het STK-menu vind u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.

14.4 Internet

Voordat u gebruik kunt maken van internet, dient u eerst uw [Verbindingsprofiel] in te stellen, zie hoofdstuk 14.5
Ook moet u in [Instellingen] van internet alle correcte instellingen zoals vereist door uw provider instellen.

De meeste abonnementen met internetmogelijkheden zullen van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

In de internettoepassing kunt u met de gebruikelijke navigatietoetsen de pagina bekijken, terwijl u diverse acties (verschilt per pagina / geselecteerd item) kunt uitvoeren met de softtoetsen.

U kunt bladwijzers maken voor gemakkelijke navigatie naar favoriete websites, verder kunt u bij instellingen tijdens uw navigatie cookies en cache wissen, instellen of u onderhoudsberichten wilt ontvangen van uw provider of het profiel wijzigen waarmee verbinding wordt gemaakt.

14.5 Verbindingsprofielen

Voordat u gebruik kunt maken van de functies WAP of internet, dient u eerst een verbindingsprofiel in te stellen zoals vereist door uw provider.

Bij de meeste abonnementen met WAP -en internetmogelijkheden zult u van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

Indien dit niet zo is, wordt aangeraden contact op te nemen met de klantendienst van de provider, of op internet te kijken naar de gegevens om de telefoon aan te melden op het GPRS netwerk. Maak hierna een nieuw profiel of bewerk een bestaand profiel en vul de informatie in zoals gekregen door uw provider.

Herhaal het invoeren van informatie voor uw MMS en Internetprofielen.

15 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.HESDO-SERVICE.NL

16 SPECIFICATIES

Netwerk:	GSM900 / DSC1800
SAR:	<1,0W/kg / <1,0W/kg
Afmetingen:	101 x 50 x 19 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V 1000mAh
Stand-by tijd:	tot 540 uur *(Afhankelijk van netwerk)*
Spreektijd:	tot 4 uur *(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*
Gewicht:	97 gr (accu incl.)
GPRS:	Class B, multislot 12
Internet:	WAP2.0, WML script 1.3
SD-lezer:	Max. 32GB SDHC kaart
Bluetooth ® :	v3.0 Ondersteund A2DP v1.0, AVCTP v1.0, AVDTP v1.2, GAVDP v1.0, HFP v1.5, HSP v1.1, OPP

17 INHOUD

1 BEGRIPPEN 2

2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-AANWIJZINGEN 7
2.1 Belangrijk 7
2.2 Waarschuwingen 7
2.3 Leveringsomvang 11
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren 11

3 FUNCTIEBESCHRIJVING 13
3.1 Telefoon 13
3.2 Druktoetsen 16
3.3 Displaysymbolen 19

4 ACCU 21
4.1 Accu opladen 21
4.2 Bedrijfsduur accu 22
4.3 Accu vervangen 23

5 WERKING 24
5.1 Toestel inschakelen/ uitschakelen 24
5.2 Nummer kiezen 24
5.3 Direct geheugen kiezen 25

5.4 Uit geheugen kiezen 25
5.5 Oproep aannemen 25
5.6 Kiezen uit de bellerslijst..... 26
5.7 Ontvangstvolume 26
5.8 Functies tijdens telefoneren 26
5.9 Menu openen 28

6 SOS-TOETS..... 29
6.1 SOS-toets menustructuur..... 29
6.2 Instellingen 29
6.3 Gebruik..... 31
6.4 Werking 31

7 TELEFOONBOEK..... 33
7.1 Telefoonboek menustructuur ... 33
7.2 Nieuw contact..... 34
7.3 Stuur SMS / Stuur MMS..... 35
7.4 Kopiëer / Verplaats..... 36
7.5 Contact sturen..... 36
7.6 Toevoegen aan bloklijst..... 36
7.7 Contactgroepen..... 36
7.8 Instellingen 37
7.9 Toevoegen aan snelkiezen..... 37

8 SMS..... 38
8.1 SMS Menustructuur 38
8.2 SMS bericht schrijven (Nieuw) 39

8.3 MMS bericht schrijven (Nieuw) 40
8.4 Berichten lezen (Postvak IN)... 43
8.5 Uitgaande berichten 44
8.6 Opties bij lezen van bericht 44
8.7 CB-Bericht 46
8.8 Sjablonen 46
8.9 Instellingen 47

9 GESPREKKEN 50
9.1 Gesprekken menustructuur 50
9.2 Gespreksgeschiedenis inzien . 50
9.3 Gesprekstijden 52
9.4 SMS -en GPRS-teller 52

10 MULTIMEDIA 53
10.1 Multimedia menustructuur 53
10.2 Radio 54
10.3 Fotocamera 57
10.4 Videocamera 59
10.5 Videospeler 59
10.6 Geluidsopname 60

11 GELUIDSPROFIELEN 61
11.1 Geluidsprofielen
menustructuur 61

12 INSTELLINGEN 62
12.1 Instellingen menustructuur 62
12.2 Tijd en datum 63
12.3 Vluchtstand 63
12.4 Telefoon 63
12.5 Gesprekken 64
12.6 Netwerk 65
12.7 Beveiliging 65
12.8 Instellingen herstellen 66

13 GEREEDSCHAPPEN 67
13.1 Gereedschappen menustructuur 67
13.2 Rekenmachine 68
13.3 Kalender 69
13.4 Wekker 71
13.5 Wereldklok 71
13.6 Eenheidsconversie 72
13.7 Valutaconversie 72
13.8 Stopwatch 73
13.9 Tekstlezer 73
13.10 Opslag 75

14 VERBINDINGEN 76
14.1 Verbindingen menustructuur . 76
14.2 Bluetooth® 77
14.3 STK 78

14.4 Internet 79
14.5 Verbindingsprofielen..... 80

15 VERKLARING VAN CONFORMITEIT 81

16 SPECIFICATIES..... 81

17 INHOUD 82

18 GARANTIE..... 87

18 GARANTIE

Op de Fysic Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op nummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.

FRANÇAIS

La plus part des fonctions de ce téléphone ne fonctionnent pas ou les paramètres ne sont pas sauvegardés sans cette carte SIM. Ce mode d'emploi est basé sur le fait que vous avez déjà placé la carte SIM selon le guide d'installation.

- Dans le chapitre 1 il y a de diverses des notions qui sont expliquées qui concerne (raient) votre téléphone mobile.
- Chapitre 2 donnes des indications de sécurité pour ce téléphone.
- Chapitre 3 donnes une description de votre téléphone, les différentes touches et le chargeur de bureau.
- Comment se servir et installer les différentes fonctions sont décrits dans le chapitre 4 jusqu'à 14.
- Les spécifications sont décrites dans le chapitre 16.

1 NOTIONS

Provider :
'Provider' est une autre dénomination pour 'la société de téléphone'. Sur les papiers livrés avec la carte SIM et/ou sur la carte SIM même vous trouverez via quel provider vous téléphonez.

Carte SIM :
Une carte SIM ('subscriber Identity Module') est une petite carte avec une puce dedans. Le numéro de téléphone avec lequel vous téléphonez se trouve dans cette puce ainsi vous pouvez sauvegarder les numéros des téléphones et les messages SMS afin que vous puissiez prendre cet information avec quand vous mettez la carte SIM dans un autre téléphone.

Les cartes SIM peuvent être livrées avec le téléphone ou vous pouvez les acheter à part. La carte SIM et le provider sont liés.

LIBRE DE SIMLOCK :
Le téléphone est libre de SIM-LOCK. Ceci implique que le téléphone n'est pas lié à la carte SIM d'un certain provider, mais que vous êtes libre dans votre choix de société de téléphone.

Code PIN / code PUK :
Chaque carte SIM peut être sécurisée avec un code PIN. Avec ce code PIN vous pouvez éviter que d'autres personnes non permises téléphonent avec votre téléphone. Le code PIN est mentionné sur les documents livrés avec la carte SIM si celui-ci à déjà été activé par le provider.
Vous pouvez modifier le code PIN. La carte SIM se bloquera si vous avez encodé 3 fois un mauvais code PIN. Maintenant vous devez introduire le code PUK de la carte SIM pour à nouveau libérer la carte. Le code PUK est également mentionné sur les documents livrés avec la carte SIM.

Pre-paid ou abonnement :
Pre-paid ou abonnement a un rapport avec lequel vous payer votre facture. En bref: avec

pre-paid vous payez d'avance, avec un abonnement vous payez par après.

Cette forme de paiement est liée à votre carte SIM. Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

VoiceMail :
VoiceMail est une fonction de répondeur qui vous est offert par votre provider. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre l'appel, les personnes qui vous téléphonent peuvent ainsi vous laisser un message.

Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

Carkit :
Avec un carkit vous pouvez passer des Communications téléphonique tout en ayant les mains libres pour conduire. Le téléphone n'est pas apte à fonctionner avec des carkits qui fonctionnent via Bluetooth. Consultez le fournisseur de ce téléphone concernant les possibili-

tés. Vous pouvez évidemment aussi utiliser un écouteur dans la voiture.

Ecouteur :
Un écouteur est une oreillette avec un étrier ou un microphone dans le fil. Cela vous permet de passer des Communications téléphoniques sans devoir tenir votre téléphone à votre. Le téléphone est prévu pour un écouteur avec une fiche de raccord de 2,5mm, 4-polaire.

Avertissement: A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Pour protéger votre audition faire le suivi:

- Réglez le volume jusqu'à un niveau agréable.
- N'écoutez pas longtemps à un volume très fort.
- Ne réglez pas le volume pour ignorer ou dépasser le bruit de l'endroit.
- Réglez le volume plus bas si vous n'entendez pas les personnes au tour de vous.

WAP :
WAP (Wireless Application Protocol) est une manière d'utiliser internet via le téléphone mobile. Ceci ce passe souvent via GPRS (General Packet Radio Service).
Avec WAP il est possible de visionner des pages web avec des photos, de la musique et des petits films.

Si cette fonction ne se règle pas automatiquement, demandez à votre provider d'utiliser les paramètres pour le WAP.

***Bluetooth*® :**
Bluetooth® technologie sans fil est un standard pour des liaisons entre des appareils sans fils sur à une petite distance. Avec ceci il est possible d'échanger des données entre deux téléphones ou le téléphone peut être muni d'un écouteur sans fil.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hesdo B.V. is under license.

2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2.1 Important :

Le non-respect de ce mode d'emploi peut mener à des lésions ou des endommagements de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi, surtout les indications de sécurité, avant que vous utilisez l'appareil et gardez le soigneusement pour le cas où vous l'auriez encore besoin. Si vous prêtez l'appareil à une tierce personne donnez-lui aussi le mode d'emploie avec.

Placez d'abords la carte de votre provider dans le téléphone, voir le manuel démarrage rapide. Il n'est pas possible de régler ou d'utiliser le téléphone sans une carte SIM.

2.2 Avertissements :

Les avertissements suivants doivent être pris en compte pour éviter de possibles lésions de l'utilisateur ou de tierces personnes.

- Dans différents pays peuvent valoir des règlements divergents pour l'utilisation des télép-

hones mobiles (par expl. lors de la conduite en voiture, dans les hôpitaux, aux stations service ou dans les avions). Prenez en compte la législation d'utilisation du téléphone mobile en vigueur dans votre pays. Éteignez l'appareil si l'utilisation n'est pas permise ou s'il y a des situations dangereuses ou si des perturbations peuvent surgir.

- Utilisez l'appareil uniquement selon sa destination.
- Utilisez l'appareil seulement à des endroits où vous pouvez téléphoner sans danger.
- N'utilisez pas le téléphone à des endroits où se n'est pas permit ou interdit. (Hôpitaux, avions, stations service, etc.)
- N'utilisez de préférence pas le téléphone à des endroits où d'autres pourraient être dérangés. (Théâtre, cinéma, etc.)
- Utilisez uniquement l'adaptateur et la batterie original du fabriquant. Lors de l'utilisation d'une batterie inadéquate ou mauvaise il existe un danger d'explosion.
- La batterie ne peut pas être ouverte ni exposée à un feu.

- Des appareils médicaux peuvent être influencés lors de leur utilisation. Les fabriquant de pacemakers conseillent une distance de 20cm entre les appareils si le téléphone mobile est allumé. Ne portez pas le téléphone dans votre poche intérieure.
- Consultez un médecin avant de continuer d'utiliser le téléphone mobile si vous soupçonnez qu'une perturbation est survenue entre le téléphone et un appareil médical.
- Prenez garde que de petits enfants ne jouent pas avec l'appareil ou l'emballage (danger d'asphyxie).
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est raccordé au courant.
- Le téléphone n'est pas en jouet; tenez le donc hors de portée de (petits) enfants.
- L'accu contient des produits toxiques. Faites attention que des enfants n'enlèvent pas l'accu du téléphone et le mettent dans leurs bouche.
- Une carte SIM est un petit objet. Faites attention que des enfants ne la retirent pas du téléphone et l'avalent.
- Votre téléphone mobile est prévu pour des ap-

pareils auditifs. Des perturbations peuvent intervenir lors de l'utilisation de votre téléphone avec des appareils auditifs plus anciens. Rendez vous à votre magasin d'appareil auditif si vous entendez un bruit sourd avec certains appareils auditifs.

- Le téléphone est un appareil de précision. Ne laissez jamais tomber le téléphone et rangez-le sur une place sure quand vous ne l'utilisez pas.
- Le téléphone n'est pas étanche. Faites attention que le téléphone ne soit pas en contact avec de l'eau.
- Evitez des températures extrêmement hautes ou basses. Ne laissez jamais le téléphone dans par expl une voiture qui n'est pas protégée du soleil.
- L'appareil peut uniquement être ouvert pour changer la batterie ou la carte SIM. Il n'est pas permis de modifier l'appareil. Ceci mène à une expiration de la licence d'utilisation et de la garantie.
- L'appareil peut causer des perturbations à proximité de télévisions, radios et autres ap-

pareils électroniques.

- Il est conseillé de retirer l'accu du téléphone si celui-ci n'est pas utilisé pendant un long moment.
- Vous ne pouvez jamais déposer l'accu sur une surface métallique afin d'éviter des courts circuits.
- Nettoyez le téléphone uniquement avec une linguette douce et légèrement humide. N'utilisez en aucun cas des produits récurant ou chimiques.

2.3 Contenu de la livraison :

- Téléphone mobile
- Batterie
- Adaptateur d'alimentation
- Chargeur
- Écouteur
- Mode d'emploi
- Guide de démarrage

2.4 Indications pour l'écoulement :

- Les emballages peuvent être réutilisés ou être conduit vers le cycle de matière

première. Jetez le matériel d'emballage dont vous n'avez plus usage selon la manière prescrite. Contactez immédiatement le commerçant si vous constatez des endommagements de transport lors du déballage.

- Cet appareil ne peut être jeté avec les déchets ménagés. Chaque utilisateur est obligé de remettre tous les appareils électriques ou électroniques dans un point de ramassage de sa ville ou dans un magasin. Ceci afin qu'ils peuvent être écoulés d'une façon écologique, indépendamment si ceux-ci comprennent des substances nocives.
- Retirez la batterie avant d'écouler l'appareil (voir paragraphe 4.4). Ne jetez pas les batteries usagées avec les déchets ménagés, mais livrez-les comme petits déchets ménagés ou apportez-les dans un point de ramassage pour batteries dans un magasin. Prenez contact avec le service public communal ou votre commerçant pour l'écoulement.

3 DESCRIPTION DES FONCTIONS

3.1 Téléphone :



1. Signal-LED, s'allume en bleu pour des appels entrants, clignote pour des appels en absence ou des messages non-lus.
2. Batterie-LED, s'allume en rouge quand la batterie est vide ou quand elle est en charge.
3. Touche SOS
4. Haut-parleur signal de sonnerie / mains libres
5. Camera
6. Haut-parleur pour parler
7. Display (voir paragraphe 3.3)
8. Raccord du chargement pour l'adaptateur d'alimentation (Micro USB).



9. Raccordement
10. Écouteur (4-polaire, 2.5mm)
11. Interrupteur pour lampe de poche
12. Attache pour bracelet (excl.)
13. Touche volume



14. Contacts de chargement. Quand le téléphone est placé dans le chargeur, ils poussent sur les contacts métalliques que se trouvent au dessous du téléphone.
15. Raccordement de chargement pour l'adaptateur d'alimentation (Micro USB). Lors du raccord faites bien attention aux bords biseautés du raccordement et de la petite fiche. Mettez la petite fiche prudemment dans le téléphone, surtout ne pas enfoncer ou forcer la petite fiche lors du raccordement.

3.2 Touches :

Touche gauche et droite douce :



Ceux-ci effectuent la fonction qui d'affichent sur le display au-dessus de ces touches.

Touches mémoire directe :

3 touches mémoire directe pour les contacts programmée (Voir chapitre 7.9)

Touche de liaison :

Pour répondre aux appels ou pour choisir des numéros
En veille : l'historique des appels s'ouvre

Touche allumé/éteint/fin :

Pour clôturer des appels téléphoniques
En veille : désactiver le téléphone (tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes), tenir à nouveau la touche enfoncée pendant 3 secondes pour acti-

ver le téléphone.
Lors des appels entrants : refuser l'appel
Lors de la programmation et l'utilisation : Arrêtez toues les actions et retourner à l'état repos du téléphone.

Touche SOS :

Démarrer le mode alarme à tous moments en appuyant 2 fois vite l'une après l'autre sur cette touche (si activé). Voir aussi le chapitre 6.

Touche vers le haut / vers le bas :

Pour feuilleter dans les paramètres lors de la programmation.
En veille : ouvrir un menu rapide avec diverses fonctions (touche ^) ou ouvrir le menu messages (touche v).

Touche * (petite étoile) :
Pendant une conversation : touche 'petite étoile' pour les télé services
Lors la composition des numéros : appuyez deux fois pour le code interna-

tional (+) pour téléphoner à un numéro à l'étranger.

Touche # (petit carré) :

Pendant une conversation : touche 'petit carré' pour les télé services
En veille (tenir pendant 2 sec.) : activer ou désactiver touts les sons
Lors de la composition des messages : touche de changement entre majuscules, minuscules et chiffres.

Clavier :



Pour introduire le numéro, le nom ou un message SMS.

3.3 Symboles du display :

Indication de la force du signal.

Indication que le téléphone utilise un autre réseau que celui de votre provider.

Indication de la batterie.

La fonction alarme (réveil) est activée.

Indication que la mélodie lors d'un appel est activée.

Indication que le vibreur lors d'un appel est activé.

Indication que la mélodie et le vibreur est activé.

Indication que l’écouteur est raccorder.

Vous avez reçu un nouveau message SMS.

La fonction *Bluetooth*® est activée.

Vous avez des appels en absences encore non lus.

4 BATTERIE

4.1 Charger l'accu :

Attention! Utilisez uniquement l'accu et l'adaptateur d'alimentation qui est livré avec. L'utilisation d'autres modèles peut causer des endommagements au téléphone qui ne sont pas couverts par les conditions de garantie. Ne jamais charger le téléphone quand la cache arrière est enlevé.

Mettez la petite fiche de l'adaptateur directement à l'arrière du téléphone ou à l'avant de la station de chargement. Maintenant mettre l'adaptateur dans la prise de courant 230V; une animation d'une batterie qui se charge, s'affiche dans la fenêtre et l'accu se charge. Le LED rouge s'allume.

Dès que l'écran affiche que la batterie est complètement chargée (l'animation en haut à droite s'arrête, une batterie pleine est affichée ou le LED rouge clignote), vous pouvez retirer l'adaptateur des la prise de courant et le retirer du téléphone ou retirer le téléphone du chargeur de bureau. Vous pouvez choisir de charger l'accu quand le téléphone est allumé ou éteint.

Le chargement d'une batterie vide peut prendre environ 4 heures.

4.2 La durée de l'accu :
Une batterie chargée complètement à une durée jusqu'à 540 heures en standby ou une durée d'appel jusqu'à 4 heures. Si cette durée à une diminution signifiante, cela veut dire que l'accu doit être remplacé.

La durée du fabriquant est dépendant du provider (si vous est loin d'un mat d'émission, cela coûte plus d'énergie d'émission) et de l'utilisation et des paramètres du téléphone (volume de la sonnerie, fonction vibrante activée ou désactivée, combien de temps que le display est allumé, etc.)

Si la durée de l'accu diminue fortement, alors l'accu devrait être remplacé.

4.3 Remplacer l'accu :
Éteignez votre téléphone et retirez la cache arrière si votre accu doit être remplacé.
Vous pouvez retirer l'accu du téléphone en le tirant avec par expl. votre ongle.
Écoulez votre vieil accu écologiquement en l'apportant dans un centre de ramassage pour petits Déchets Chimiques (PDC).

Les nouveaux accus sont livrables en tant qu'une partie de service via le numéro de service :
+32 (0) 32 385 666.

N'endommagez ou démontez jamais l'accu. Un accu défectueux ou usé doit être directement déposé à votre dépôt local pour déchet chimique.

5 FONCTIONNEMENT

5.1 Allumé et éteindre l'appareil :

Allumé :

Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour allumer le téléphone. Introduisez le code PIN de votre carte SIM si ceci est demandé et appuyez sur la touche douce (Choisir).

Eteindre :

Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

5.2 Choisir un numéro :

Introduisez le numéro que vous voulez choisir via le clavier.

(Appuyez brièvement sur la touche 'petite étoile' pour le code d'accès international, sur le display apparaît en signe +.)

Vous pouvez effacer une introduction fautive avec la touche droite douce (effacer).
Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.3 Choisir la mémoire directe :

Appuyez sur la touche mémoire directe (1,2 ou 3) pour choisir immédiatement ce numéro.

5.4 Choisir dans les mémoires :

En veille appuyez sur la touche douce (Noms)
Sélectionnez la mémoire souhaitée avec la touche vers le haut/vers le bas
Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.5 Prendre l'appel :

Appuyez sur la touche de liaison pour prendre l'appel entrant.
Vous pouvez également programmer que l'appel soit pris en appuyant sur n'importe quelle touche ou simplement en ouvrant le téléphone. (voir chapitre 12.5)

Appuyez sur la touche douce (Refuser) pour annuler l'appel sans le prendre.

Appuyez sur la touche douce (Option) pour accepter l'appel ou effectuer des fonctions

dépendantes du réseau (si c'est soutenu par le réseau).

5.6 Choisir dans la liste de contacts :

Appuyez sur la touche de liaison quand le téléphone est en veille.
Avec la touche vers le haut/vers le bas chercher le numéro souhaité.
Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.7 Volume de réception :

Vous pouvez utiliser la touche volume sur la côté gauche du téléphone pour le régler pendant un appel téléphonique. Le niveau réglé est affiché sur l'écran.

5.8 Fonctions en téléphonant :

Avec les touches douces vous disposez des fonctions suivantes en téléphonant :

Touche droite : Mains libres :
Appuyez sur la touche douce droite pendant la conversation [Mains-li] pour entendre la conversation par l'haut-parleur, afin que vous puissiez téléphoner sans devoir tenir le télé-

phone à votre oreille. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver les mains libres.

Touche gauche : Option :
Mettre / Reprendre :
Choisissez cette option pour mettre la conversation en attente. Vous pouvez reprendre la conversation via le même menu.

Nouvel appel :
Choisissez cette option pour commencer une nouvelle conversation (changement de conversation).

Répertoire :
Ouvrez l'annuaire téléphonique pendant la conversation.

Messages :
Ouvrir le menu SMS pendant la conversation.

Enregistrement :
Pour enregistrer la conversation et la sa sauvegarder comme enregistrement dans la mémoire.

Sourdine :

Désactiver le microphone avec ceci, afin que votre correspondant n'entende rien. Ici vous voyez le statut actuel, utilisez la touche douce (allumé) ou (éteint) pour modifier le statut.

DTMF :

Activez ou désactivez le DTMF avec ceci. DTMF veut dire que vous entendez un son à chaque fois que vous appuyez sur un chiffre, et est souvent utilisé chez les téléopérateurs. Cette fonction est activée standard.

Interrompre la conversation :

Vous pouvez terminer la conversation et retourner à l'écran principal avec la touche 'allumer/éteindre/fin'.

5.9 Ouvrir le menu :

En appuyant sur la touche douce [Menu] pendant que le téléphone est en veille vous pouvez ouvrir le menu. Vous pouvez choisir un menu en appuyant sur les touches vers le haut et vers le bas, avec la touche douce [Choisir] vous pouvez ouvrir le menu sélectionné. Les différents menus et fonctions ici sont décrits dans le chapitre 6 jusqu'à 14.

6 TOUCHE SOS

Vous pouvez programmer la fonction SOS à souhait dans le menu ‘Touche SOS’, modifier le message SOS et programmé jusqu’à 5 numéros à appeler si la fonction SOS est activé.

6.1 Touche SOS structure du menu :

Touche SOS	Marche / Arrêt
	Sonnerie alarme
	Compte à rebours
	Numéro
	Envoyer SMS
	Éditer

6.2 Paramètres:

Marché / Arrêt : Avec celle-ci vous pouvez allumer ou éteindre la fonction SOS. Désactiver la fonction quand elle n’est pas utilisée peut éviter qu’elle soit activée par mégarde. Ici vous voyez le statut actuel, utilisez la touche douce [Activer] ou [Désactiver] pour modifier le statut.

Sonnerie Alarme : avec celle-ci vous pouvez allumer ou éteindre la sonnerie de l’alarme. Quelqu’un d’autre peut réagir à une situation SOS grâce à.

Compte à rebours : Avant d'appeler le premier numéro ou pour désactiver la fonction ralentissement il faut d'abord programmer l'heure ici.

Numéro : Programmez ici jusqu'à 5 numéros auxquelles un message SMS sera envoyé et lesquels seront appelés.

Envoyer SMS : Activez ou désactivez ici l'envoi d'un SMS à tous les contacts de la liste d'appel SOS.

Éditer : Ici vous pouvez retravailler le SMS qui est envoyé.

Conseil: Programmez uniquement des numéros mobiles, quand vous avez activé l'envoi de SMS. Certaines lignes fixes reçoivent l'SMS en tant qu'un message parlé, à cause de quoi un appel peut ne pas être reçu.

Conseil: Ajoutez le numéro de secours (112) à votre liste d'alarme à la place numéro cinque. Ainsi l'aide correcte peut être offerte si les quatre autres numéros ne sont pas accessibles.

Conseil: Mettez votre numéro de téléphone dans

l'SMS si vous téléphonez anonymement.

Conseil: Via le SMS demandez d'être rappelé.

6.3 Utilisation :

Démarrer le mode alarme à tous moments tenir la touche enfoncée pendant 2-3 secondes en cas d'une situation d'urgence. Faites attention de ne pas appuyez par mégarde sur cette touche. Appuyez sur la touche Allumer/Eteindre/Fin pour terminer le mode SOS.

6.4 Fonctionnement :

Les choses suivantes arrivent quand vous activez le mode :

1. Un son d'ambulance retenti pour alarmer les personnes dans votre entourage.
2. Le message (SMS) est envoyé à tous les numéros programmés dans la liste des numéros d'urgence lorsque le son d'ambulance retentit
3. Le premier numéro est appelé.
   A: Si quelqu'un décroche:
      - Votre téléphone active la fonction haut-parleur et un message vocaux retenti

pendant maximum 60 secondes.
- Si la personne n'appuie pas sur 0, alors le numéro SOS suivant est choisi après maximum 60 secondes ou dès que la personne qui est appelée interrompe la liaison.
- Si la personne appuie sur 0, alors le texte d'alarme s'arrête est vous pouvez expliquer la situation pendant que la fonction haut-parleur de votre téléphone est activée et donc vous ne devez pas tenir le téléphone dans vos mains. Cette conversation n'est pas limitée dans le temps.
- Si cette personne ne peut pas vous apporter de l'aide et interrompe la liaison, alors le numéro SOS suivant est appelé.

B. Si personne ne décroche :
- La liaison est interrompue après le message du réseau ou après le voicemail.

4. Le deuxième (jusqu'au cinquième) message est appelé s'ils sont programmés.
5. Tout le processus est répété trois fois à partir de l'étape 3.

Pesez-y que vous pouvez à tous moments fermer le mode SOS en appuyant sur la touche allumer/éteindre/fin.

7 RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez sauvegarder des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire interne du téléphone ou sur votre carte SIM. Vous pouvez mettre jusqu'à 300 noms et numéros dans la mémoire de l'annuaire téléphonique. La capacité de votre carte dépend de la carte SIM même.

7.1 Structure du menu de répertoire téléphonique :



7.2 Ajouter nouveau :

Vous pouvez créer un nouveau contact avec l'option (Ajouter nouveau). Choisissez d'abords u endroit de sauvegarde (SIM ou téléphone). Ci-après vous pouvez introduire un numéro et un nom avec le clavier. En introduisant le nom vous pouvez appuyez sur la touche # pour changer entre majuscules, minuscules ou chiffres. Avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux et des points de ponctuation et pour un vide vous devez appuyer sur la touche 0. Il est possible de lier une sonnerie ou une image (comme une Photo) au contact lorsque vous le sauvegardez dans le téléphone. Voir chapitre 10 pour la création d'une image, faire un enregistrement de son et une vidéo.

Programmer des numéros pour des situations d'urgences :
In Case of Emergency (abrévié: ICE) est une abréviation internationale créée en 2005.
Elle est destinée à indiquer la personne de contacte principale lorsqu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Les services d'aide peuvent utiliser ceci pour identifier une victime et pour avoir d'éventuelles informations médicales.

Il est important que ces numéros soient facile à

retrouver, et devraient donc ce trouvés au début de l'annuaire téléphonique. Pour ceci les accords suivants ont été convenus pour les noms de contacts aux numéros :

0 + X + Description

Ici X est un chiffre entre 1 et 9.
Les contacts ICE doivent donc être introduits et affichés de la façon suivante dans l'annuaire téléphonique :

01Annie
02Epoux
03Mère

Malgré que cette introduction peut être très facile il n'a jamais été décidé que le service d'ambulance téléphonera. A ce moment là il n'y a pas d'obligation pour ceci et c'est à cause de cela que dans la plus part des cas c'est seulement à l'hôpital que les personnes de contacts introduits selon cette méthode seront appelés.

7.3 Envoyer un message texte / multimédia :

Avec cette option vous ouvrez directement l'écran pour un nouveau message SMS/ MMS. Le contact choisi sera programmé comme destinateur.

7.4 Copier / Déplacer :

Avec cette option vous pouvez copier ou déplacer un contact de la mémoire du téléphone dans la mémoire de la carte et vice versa.

7.5 Envoyer vCard :

Avec cette option vous pouvez placer les données du contact choisi directement dans un SMS ou MMS our directement dans *Bluetooth*®. Ceci se passe par une vCard. Faites attention que le téléphone du destinataire puisse réceptionner cette vCard.

7.6 Ajouter à la liste des numéros interdit :

Avec cette option vous pouvez bloquer des appels de ce contact. Vous pouvez effacer les numéros de la liste de blocage modifiant ceci dans le réglages du téléphone avancés (voir chapitre 12.4). Vous pouvez appeler et programmé votre numéro de voicemail en gardant touche 1 enfoncé pendant quelques secondes.

7.7 Groupe d'appelant :

Avec cette option vous pouvez diviser vos contacts dans des groupes – ici vous pouvez

facilement faire la distinction entre amis, famille ou travail. Par groupe vous pouvez également programmer une image ou une sonnerie.

7.8 Paramètres :

Appel rapide : Ici vous pouvez programmer des numéros raccourcis pour les touches 2-9. Ce numéro sera directement appelé si la touche est enfoncée pendant plus de trois secondes et si cette fonction est activée.

Mon numéro : Ici vous pouvez programmer des numéros supplémentaires – comme votre propre numéro – comme aide mémoire.

État: Ici vous pouvez voir combien de mémoire est utilisé et combien est encore libre.

Copier / déplacer les contacts : Avec cette option vous pouvez copier ou déplace tous les contacts vers le téléphone/carte SIM.

7.9 Ajouter à numéro rapide :

Avec l'option [Add to Nombro Love] vous pouvez attribuer un contact aux touches 1-3 de la mémoire directe. Avec cette touche vous pouvez appeler ce contact en appuyant sur la touche mémoire directe.

8 MESSAGES

SMS veut dire Short Message Service (Service Messages Courts). Le téléphone a une mémoire standard pour 100 messages SMS.

8.1 Structure du menu messages :



		Déplacer vers SIM/téléphone
Brouillons Messages Envoyés	Envoyer Suivant Éditer Effacer	
	Avancé	Utiliser numéro Utiliser adresse web Utiliser service de provider Copier vers SIM / téléphone Déplacer vers SIM/téléphone
Effacer les messages	Boîte de réception Brouillons Boîte de sortie Messages envoyés Effacer tout	
Messages de diffusion	Etat Langues Lire message Réglages du canal	
Modèles	Utiliser Éditer Effacé	
Paramètres	Message texte	Réglage général État Stockage préféré
	Message multimédia	Profile Composer Envoyer Récupération Stockage préféré État

8.2 Créer un message SMS (Ecrire) :

Créer un message avec le clavier.

A l'introduction du message vous pouvez changer entre des majuscules, minuscules, premières

lettres majuscules ou des chiffres avec la touche # avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux ou des punts de ponctuation pour un blanc appuyez sur la touche '0'. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour déplacer le curseur pour par expl. faire des corrections ou pour insérer du texte. Utilisez la touche douce [Effacer] pour effacer des caractères.

Le nombre de caractères restant pour un SMS est affiché en haut à droite, ici vous voyez le nombre de caractères utilisés pour ce message. Vous pouvez envoyer un long message SMS existant en maximum trois messages SMS. Le coût de trois SMS est facturé si ce chiffre '3' est affiché pour le message envoyé.

Utilisez la touche douce [Option] pour envoyer votre message, pour modifier l'introduction, pour utiliser un signet ou pour sauvegarder le message dans les brouillons.

8.3 Créer un message MMS (Nouveau MMS)

MMS (Multimedia Messaging Service) est le successeur multimédia du SMS. L'envoie d'un MMS passe par le réseau GPRS.

Vous devez programmer un profile de liaison (voir : les services) et un profile MMS (voir : paramètres MMS) avant de pouvoir envoyer ou recevoir un. Beaucoup de provider de réseau envoyant un message texte qui programment automatiquement ce profile. Si ceci ne réussi pas vous pouvez obtenir les données pour inscrire le téléphone sur le réseau GPRS via le site web ou le service clientèle de votre provider.

Un MMS peut être un texte, un son, une image ou une petite vidéo, ou une combinaison de tout.

Un MMS peut être envoyé à un numéro mobile ou à une adresse e-mail.

A [éditer le contentu] vous pouvez introduire le message. Un message MMS comporte différents dia qui sont montré une à une.
Lors de l'introduction du message vous pouvez changer entre des majuscules, des minuscules, un majuscule comme première lettre ou des chiffres avec la #; avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spécieux et des points de

ponctuation, pour un blanc vous devez appuyer sur la touche '0'. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour déplacer le curseur pour par expl. apporter des corrections ou pour insérer du texte. Utilisez la touche douce [Effacer] pour effacer des caractères. Le nombre de caractères restants pour la dia sont affichés en haut à droite.
Utilisez la touche douce [Option] pour sauvegarder le message, pour effectuer des modifications, insérer une photo, un son ou une vidéo, pour changer de dia, pour placer une nouvelle dia avant ou après l'actuelle, pour effacer une dia, pour ajouter un page d'internet, pour afficher un exemple de comment le message MMS sera affiché ou modifier le temps que la sera montré.

A Cc vous pouvez éventuellement introduire une adresse e-mail supplémentaire ou des numéros.

A Bcc vous pouvez également introduire des adresses e-mail supplémentaires ou des numéros, mais ceux-ci ne seront pas montrés aux destinataires du message.

A sujet vous pouvez introduire le titre du mes-

sage, ceci est montré au destinataire avant qu'il ouvre le message.

Vous pouvez l'envoyer avec l'option [Envoyer].

Programmez maintenant le destinataire du message MMS. Ceci peut être une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser l'option (Répertoire) pour choisir un numéro dans l'annuaire téléphonique lors de l'introduction d'un numéro.

8.4 Lire des messages (Boîte de réception) :
Dès qu'un nouveau message est reçu, il y aura une sonnerie de message qui retentira et un symbole de SMS ou MMS sera affiché.

Appuyez sur la touche douce [Afficher] pour lire directement le nouveau message, ou sur la touche douche [Retour] pour retourner au menu principal.

Dans le dossier messages reçus vous pouvez trouver tous les messages entrants. Utilisez la touche vers le haut/vers le bas pour lire le message et monter ou descendre dans le texte.

8.5 Messages composés (Boîte de sortie, brouillons et messages envoyés) :

Dans le boîte de sortie vous retrouvez les messages pour lesquels l'envoie a été annulé ou est raté.
Dans le messages envoyés vous retrouvez tous les messages qui ont été envoyé avec succès.
Dans brouillons vous retrouvez tous les messages que vous avez sauvegardés avec l'option [Enregistrer].

8.6 Options lors de la lecture du message :

Quand vous avez lu le message vous pouvez effectuer les fonctions suivantes avec la touche douce [Options] :

Répondre par SMS: Avec ceci vous renvoyez un message écrit. (Uniquement disponible pour les messages reçus)

Répondre par MMS: Avec ceci vous renvoyez un message multimédia écrit. (Uniquement disponible pour les messages reçus)

Appeler l'expéditeur : Avec ceci vous pouvez appeler le destinataire du message. (Uniquement disponible pour les messages reçus)

Suivant : Avec ceci vous pouvez mettre le message reçu dans un nouveau message SMS. (Uniquement disponible pour les messages reçus et envoyés)

Envoyer : Pour envoyer le message (Uniquement disponible pour les messages dans le dossier des brouillons)

Éditer : Avec ceci vous pouvez retravailler un message SMS avant de l'envoyer (Uniquement disponible pour les messages dans le dossier des brouillons)

Envoyer à nouveau : Pour renvoyer le message (Uniquement disponible pour les messages echecs)

Effacer : Pour effacer le message SMS.

Avancé : Ici vous trouvez des options pour appeler ou sauvegarder les numéros qui se trouvent dans le message, pour ouvrir ou sauvegarder une page d'internet ou pour copier ou déplacer des messages de la carte SIM dans la mémoire du téléphone au vice versa.

8.7 Message de diffusion :
Difusion des SMS, ou ‘CB’ veut dire ‘Cell Broadcast’ et est un avertissement et système d’aise locale. Pour plus d’information voir le site web du gouvernement.

Via l’option ‘état’ vous pouvez allumer ou éteindre la réception de message CB avec ce téléphone.

Vous pouvez également programmer différents sujets et différentes langues de réception.

8.8 Modèles SMS :
Un modèle est un morceau de texte à utiliser dans les messages SMS. Ceci est facile pour placer des phrases qui sont souvent utilisé dans un message SMS sans devoir l’introduire à chaque fois avec le clavier.

Dans le menu des modèles vous pouvez utiliser, retravailler ou effacer des modèles qui sont déjà sauvegardé, pour un nouveau message SMS.

8.9 Paramètres :

Message texte:
Il y a divers paramètres possible pour programmer à souhait l'envoi des textes des messages.

Réglages général : Avec les paramètres générales vous pouvez déterminer d'activer ou désactiver qu'un avis vous soit donné quand un message envoyé est reçu (Lire le message), qu'une référence vers le message d'origine soit envoyé avec lors d'une réponse ou lors de la sauvegarde des messages envoyés avec succès.

État : Ici vous pouvez voir combien de pourcent de la mémoire est encore disponible pour la sauvegarde des messages.

Stockage préféré : Avec ceci vous pouvez déterminer où les messages doivent être sauvegardé standard; dans le téléphone ou la mémoire de la carte SIM. Lorsque la mémoire choisie est pleine, l'autre mémoire sera automatiquement utilisée.

Message multimédia:
Il y a divers paramètres possible pour programmer à souhait l'envoi des textes des messages.

Profile : Ici vous pouvez programmer divers profiles. Sauf le nom de profile vous pouvez également programmer l'adresse MMSC (page d'accueil du service MMS), choisir avec quel liaison de profile (voir [Services]) la fonction MMS doit se lier, choisir le type de liaison (dépendant de votre provider) et programmer un nom et un mot de passe.

Composer : Ici vous pouvez déterminer les réglés pour la création de nouveaux messages (comme la taille maximale, la dimension des photos ou standard placer une signature)

Envoyer : Ici vous pouvez déterminer les programmations standard pour l'envoi (Validité, accusé de réception, accusé de lecture, priorité, duré de la dia et la durée de livraison)

Récupération : Ici vous pouvez programmer la réception du MMS ou bloquer au réseau de la

maison ou roaming et activer l'envoie automatique d'un accusé de lecture, filtrer la réception d'un MMS en utilisant un numéro anonyme ou des annonceurs.

Stockage préféré : Avec ceci vous pouvez déterminer où les messages doivent être sauvegardé standard; dans le téléphone ou la mémoire de la carte SD. Lorsque la mémoire choisie est pleine, l'autre mémoire sera automatiquement utilisée.

État : Ici vous pouvez voir combien de pourcent de la mémoire est encore disponible pour la sauvegarde des messages.

9 APPELS

Le téléphone retient les données des derniers appels (aussi bien les messages reçus, les messages composés que les messages en absence).

9.1 Menu de structure des appels :

Appels	En absence	Afficher
	Effectués	Composer
	Reçus	Envoyer un message texte
		Envoyer un message multimédia
		Enregistrer
		Ajouter à la liste noire
		Modifier avant appel
		Effacer
	Effacer tout	Appels reçus
		Appels en absence
		Appels effectués
		Toute les appels
	Durée d'appels	
	Compteur SMS	Envoyé
		Reçu
	Compteur data	Dernier envoyé
		Dernier reçu
		Tout Envoyé
		Tout Reçu
		Remettre le compteur

9.2 Voir le journal des appels :

A appels en absences vous pouvez voir tous les appels en absences. Quand vous avez des appels en absences que vous n'avez pas encore regardées dans ce sommaire, vous le voyez sur l'écran de veille.

Avec la touche [Options] vous pouvez effectuer divers opérations :

Afficher : Regardez les détails de l'appel.

Composer : Appelez au contact de cet appel.

Envoyer un message texte : Créez un nouveau SMS, dans lequel le contact de cet appel est automatiquement rempli en tant que destinataire.

Envoyer un message multimédia : Créez un nouveau MMS, dans lequel le contact de cet appel est automatiquement rempli en tant que destinataire.

Enregistrer dans Répertoire électronique : Pour sauvegarder le contact dans la mémoire.

Ajouter à la liste noire : Avec ceci vous pouvez bloquer les appels suivant de ce numéro.

Modifier avant appel : Modifier le numéro et puis appelez le numéro modifié.

Effacer : Effacez cet appel de l'historique des appels.

9.3 Durée d'appel :

A [Durée d'appel] vous avez un sommaire de toutes les durées des appels. Ici vous trouvez la durée de votre dernier appel, tous les appels sortants depuis l'effaçage ou tous les appels entrants depuis le dernier effaçage. Avec l'option [Remettr] vous pouvez remettre toutes les durées des appels à zéro.

9.4 Compteur SMS et GPRS:

Dans ce menu vous trouvez un sommaire des messages SMS reçus et envoyés dans les données GPRS (Internet, MMS). Dans ce menu vous pouvez également remettre les compteurs à zéro.

10 MULTIMÉDIA

Le téléphone soutient diverses fonctions Multimedia, et peut être utilisé comme caméra, livre de photos, enregistrement vidéo, écouter de la musique et radio.

10.1 Menu de structure de Multimédia:





10.2 Radio FM

Avec cette option vous pouvez écouter et enregistrer des émetteurs radio FM.

Si vous raccordez un écouteur vous entendrez les sons radio par l'écouteur. Avec ceci vous avez également une meilleure réception.

Vous pouvez allumer ou éteindre la radio avec la touche vers le bas. Vous pouvez chercher une station radio suivante avec les touche # et ∗.

Si vous avez programmé des canaux vous pouvez directement y passer en appuyant sur la touche du chiffre correspondant.
Vous pouvez allumer ou éteindre la fonction de recherche avec la touche vers le haut.

Pour plus de possibilité appuyez sur la touche douce [Options] :

- Liste de canaux : Pour mettre votre station radio préférée dans la liste. Les stations radios qui sont ajoutées sur les places de 1-9 peuvent être immédiatement écoutées en appuyant sur les touches à chiffres correspondants.
- Entrée manuelle : Pour programmer une fréquence avec le clavier.
- Recherche auto : Avec ceci le téléphone introduira automatiquement toutes les fréquences d'où il trouve un signal radio, dans

la liste des canaux.

- Paramètres : Ici vous pouvez programmer que la radio doit restée allumée quand vous sortez de la radio avec la touche [Retour]: si celui-ci est allumé, vous pouvez utiliser toutes les autres fonctions du téléphone en écoutant la radio. Si vous appelez ou si vous êtes appelé la radio s'arrêtera. Vous pouvez également définir que l'haut-parleur doit rester allumé quand l'écouteur est raccordé. Finalement vous pouvez également programmer dans quel type de dossier, ou sur quelle place (mémoire du téléphone ou la carte SD) et avec quelle qualité les enregistrements radio doivent être faits.

- Enregistrer : Avec ceci vous pouvez enregistrer le son de la radio pour la réécouter plus tard.

- Liste des fichiers : Pour voir les dossiers enregistrés.

10.3 Caméra

Avec ceci vous pouvez prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo avec la touche '5' la regarder et puis la sauvegarder. Vous pouvez zoomer en appuyant sur les touches vers le haut et vers le bas, vous pouvez également modifier la luminosité avec les touches # et ∗.

Photos : Regardez vos photos prises et les illustrations. Les options suivantes peuvent être effectuées sur toutes les images :

- Afficher : Montre les images
- Style du navigateur : Déterminez l'affichage de la liste des images.
- Envoyer : Envoyez cette image avec MMS ou *Bluetooth*® technologie sans fil.
- Utiliser comme : Pour utiliser l'image comme fond d'écran, écran de veille, écran de début ou fermeture ou comme photo pour un contact ou un groupe.
- Renommer : pour donner un autre nom à l'image.
- Effacer : pour effacer l'image.
- Trier par : pour déterminer l'ordre des images dans la liste.

- Stockage : Pour déterminer dans quel mémoire (mémoire du téléphone ou d'une carte SD) doit être lu.

Paramètres : Ici vous pouvez déterminer une sonnerie de fermeture, modifier l'éclairage du clavier, modifier le contraste, programmer le anti scintillement, programmer un ralentissement entre appuyer sur une touche et la prise d'une Photo (peut également être programmé avec la touche '6') et choisir de prendre une photo supplémentaire en une seconde (peut également être programmé avec la touche '7').

Qualité : ici vous programmer la dimension (résolution) de l'illustration (peut également être programmé avec la touche '1') et programmer la qualité de l'image (peut également être programmé avec la touche '2'). Une plus grand dimension et qualité de l'image permet d'avoir une plus belle image, mais cela utilise plus de mémoire.

Balances des blancs : Ici vous programmez comment la caméra doit utiliser la luminosité de différentes couleurs. (Peut également être programmé avec la touche '4')

Mode de scène : Ici vous pouvez programmer de passer au mode nuit, si les photos sont trop foncées.

Réglages d'effet : Ici vous trouvez diverses modifications de couleur que vous pouvez effectuer sur les photos.

Stockage : Ici vous pouvez définir si les photos doivent être sauvegardées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SD.

10.4 Enregistreur vidéo :
Ici vous pouvez prendre des images vidéo avec le téléphone. L'utilisation de la caméra vidéo est presque la même que l'appareil Photo, voir également le chapitre 10.3.

10.5 Lecteur vidéo :
Ici vous pouvez regarder des images vidéo avec le téléphone qui sont prises ou qui sont downloadé d'internet, *Bluetooth*® technologie sans fil ou MMS.

10.6 Enregistreur de son :
Ici vous pouvez commencer un enregistrement de son en appuyant sur la touche vers le haut. Au paramètres du menu [Option] vous déterminez le type du fichier et la qualité du son – aussi vous pouvez choisir d'enregistrer derrière ou avant un fichier existant en ouvrant un fichier existant via [Liste], ou créer un nouveau fichier.

11 PROFILS DE SONNERIE

Via les profiles vous pouvez reconvertir, dépendant de la situation, le volume de la sonnerie, l'état de vibration, touche d'appel et. Il y a toujours divers profiles de prêt pour les situations les plus utilisées (Général, Silencieux, Réunion, Extérieur, Écouteurs et Bluetooth).

11.1 Menu de structure pour les profiles :



Notez qu'après la modification d'un profil, sauvegarder avec la touche douce gauche. Si vous utilisez la touche douce droite [Retour] changements ne seront pas sauvegardés.

12 PARAMÈTRES

Dans ce menu vous pouvez programmer le téléphone complètement selon vos souhaits :

12.1 Menu de structure des paramètres :



12.2 Date et heure :
Ici vous pouvez introduire l'heure et la date actuelle, déterminez si celles-ci doivent être affichées quand le téléphone est en veille ou si l'heure doit être modifiée quand une autre zone horaire est programmée.

12.3 Mode Vol :
L'utilisation d'appareil GSM n'est pas permise dans les hôpitaux, les avions et quelques autres endroits. A ces endroits là vous pouvez activer l'état de vol.

Avec ceci la téléphonie- et la circulation des données et la fonctionnalité est désactivée. L'appareil bloque automatiquement le réseau, a cause de quoi personne ne peut vous téléphoner ou vous envoyer un sms, pendant que vous pouvez quand-même utiliser d'autres fonctions, comme la caméra ou le lecteur de musique.

12.4 Téléphone :
Dans ce menu vous pouvez programmer un schéma pour allumer et éteindre la téléphone, définir la langue su menu et le texte de l'écran, l'affichage du téléphone, définir le menu et l'éclairage de l'écran.

12.5 Appels :
Ici, vous pouvez choisir entre les paramètres suivants pour les appels sortants et entrants :

Envoyer le numéro : Définissez si votre numéro de téléphone soir affiché chez le destinataire à qui vous envoyez un message ou à qui vous téléphonez.

Appel en attente : Définissez si vous le permettez qu'un deuxième appel puisse entrer pendant que vous êtes en communication. En changeant de conversation vous pouvez prendre cet appel et éventuellement l'ajouter à votre conversation actuelle (conférence).

Renvoi d'appel: Ici vous définissez dans quelles situations les appels entrants doivent être automatiquement transmis vers votre voicemail ou vers un autre numéro.

Blocage d'appel : Ici vous définissez dans quelles situations aussi bien les appels entrants que sortants peuvent être permis.

Avancés : Ici vous pouvez bloquer des numéros, allumer le fonction de compositon fixe, allu-

mer ou éteindre l'affichage de la durée d'appel, programmer un maximum de durée d'appel et programmer recevoir un son d'avertissement. Via [Mode réponse] il est aussi possible modifier la manière d'appel.

12.6 Réseau:
Ici vous définissez si le réseau doit être recherché automatiquement, ou vous choisissez manuellement à quel réseau vous voulez vous annoncer.

12.7 Sécurité :
Ici vous définissez si le téléphone doit demander des codes pour limiter l'utilisation, vous pouvez également programmer les codes.

SIM-lock / PIN:
Le SIM-lock - ou PIN – est un code qui protège votre carte SIM contre l'utilisation illégitime. Si le code PIN est demandé alors que vous ne l'avez pas programmé, il est possible de le trouver dans la documentation de votre carte.

PIN2:
PIN2 est un code qui ferme les fonctions avan-

cées (comme internet). Avec ceci vous pouvez donner accès à quelqu'un pour téléphone mais pas pour par empl. Aller sur internet ou WAP.

PUK:
Si vous avez introduit trois fois un mauvais code PIN, vous devez introduire le code PUK. Ce code se trouve généralement aussi dans la documentation de votre SIM.
Code du téléphone / mot de passe:
Vous pouvez non seulement sécuriser votre carte SIM, mais vous pouvez également bloquer vous-même votre téléphone avec un code, afin que personne ne puisse voir les données du téléphone en mettant utilisant une autre carte SIM.

Standard ce code de téléphone est '0000'

12.7 Restaurer paramétres d'usine :
Après avoir introduit le code du téléphone, avec ceci vous pouvez rétablir la configuration originale (standard). Les contacts, les messages et le reste des fichiers sauvegardés sont conservés.

13 OUTILS

Ici vous trouvez diverses fonctions utiles, comme une calculatrice, un calendrier, un réveil, une liste tâches, fin de conversions, conversion de devise et chronomètre.

13.1 Menu de structure d'outils :

Outils	Calculatrice		
	Calendrier	Afficher Tâches Ajouter évènement Effacer évènement Aller à la date Aujourd'hui Aller à la vue hebdo / mensuelle	
	Alarme	Activer / Désactiver Temps Rappel d'alarme (mins) Répéter Type d'alerte	
	Horloge unive		
	Convertisseur d'unité	Poids (Kg)	Kg<->livre Kg<->once
		Longueur	Km<->mile M<->yard M<->pied Cm<->Pouce
	Convertisseur de devise		
	Chronomètre	Chronomètre typique	Temps du second Temps au tour Voir les enregistrements
		Chronomètres nVoies	
	Lecteur texte	Ouvrir texte	Interrompe la conversion



13.2 Calculatrice :

Avec cette fonction vous avez toujours une calculatrice à la main. Utilisez le clavier pour introduire un chiffre, et utilisez la touche vers le haut/bas pour choisir entre décompter, additionner, diviser ou multiplier. Avec la touche # vous

pouvez mettre une décimale, appuyez sur la touche douce [Choisir] pour le résultat.

13.3 Calendrier :
Avec cette fonction vous avez toujours un calendrier à la main. Vous pouvez feuilleter dans les semaines avec le touche vers le haut et vers le bas, avec la touche # et ∗ vous pouvez feuilleter dans les jours.
Avec la touche douce [Option] vous pouvez voir et ajouter plus de données :

Afficher : Regarder le jour sélectionné et les éventuelles tâches programmées.

Tâches : Regardez toutes les tâches programmées. Aussi, vous pouvez programmer des tâches comme des rendez-vous ou des anniversaires. Ceux-ci sont également montrés dans le calendrier. La liste des tâches est vide à la première utilisation. Vous pouvez ajouter la première tâche avec la touche douce [Ajouter]. Vous pouvez ajouter la date avec le clavier – avec les touches # et ∗ vous pouvez aller vers la gauche et vers la droite pour changer de jour,

mois ou année. Avec la touche vers le haut et vers le bas vous pouvez changer entre les cases de l'heure, le sujet, le réveil (allumé ou éteint), répétition (une fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans), la location qui est montré avec la tâche, détails (texte montré quand la tâche est montrée) etc.

Après la programmation de la première tâche, vous avez les possibilités suivantes via [Option] :

- Afficher : Regarder la tâche sélectionnée.
- Ajouter : Ajoutez une nouvelle tâche à la liste.
- Éditer : Modifier la tâche sélectionnée.
- Chercher : Pour trouver une tâche selon l'heure ou le sujet.
- Effacer : Pour effacer la tâche sélectionnée.
- Envoyer vCalendar : Pour transmettre les tâches dans votre calendrier vers un autre téléphone comme *Bluetooth*® technologie sans fil, message texte (SMS) ou comme MMS.
- Enregistrer le fichier sous : Pour sauvegarder la liste de toutes vos tâches comme ficher texte.

Effacer évènement : Effacez une tâche qui est programmée au jour sélectionné.

Aller à la date : Pour indiquer, avec le clavier, quelle date doit être montrée.

Aujourd'hui : Montre la date d'aujourd'hui.

Aller à la vue hebdo / mensuelle : Pour changer entre en calendrier par semaine ou par mois.

13.4 Alarme :
Avec cette fonction vous pouvez programmer jusqu'à 5 différentes heures de réveille.

Vous pouvez allumer ou éteindre chaque réveil à part, déterminer si l'alarme doit sonner qu'une fois, programmer l'état de sommeille et déterminer le type d'annonce (allumer la vibration, éteindre uniquement la vibration, sans son).

13.5 Horloge universelles :
Avec cette fonction vous pouvez voir quelles heure il est dans d'autres pays / zone horaires.

Choisissez, avec les touches # et ∗, quelle zone horaire vous voulez voir. Avec la touche vers le bas vous pouvez également changer entre la zone horaire ou le nom d'un endroit. La location de l'endroit est également montrée sur l'écran.

13.6 Convertisseur d'unité :
Avec ceci vous pouvez reconvertir les poids et les dimensions. Choisissez les poids ou les dimensions et utilisez les touches # et ∗ pour choisir de quelles et vers quelles unités vous voulez convertir. Avec la touche vers le haut et vers le bas vous choisissez l'unité vers laquelle vous voulez convertir et introduisez ce chiffre avec le clavier. Ensuite appuyez sur la touche douce choisir pour convertir.

13.7 Convertisseur de devise :
Avec ceci vous pouvez convertissez les devises D'abords il est demander d'introduire le ratio de changement, après vous pouvez introduire le montant à convertir en appuyant sur la touche douce Choisir à 'local' et étranger'.

13.8 Chronomètre :
Avec cette fonction vous avez différentes fonctions de chronomètre, à côté du chronomètre standard pour les temps divisés et les temps ronds (inclus la possibilité de sauvegarder les temps), il y a également un chronomètre de 4-routes, avec lequel vous pouvez changer entre quatre compteur de chronomètre en appuyant sur les touches vers le haut, vers le bas, * et #.

13.9 Lecteur texte :
Avec cette fonction vous pouvez lire des textes (.txt of .pdb) et des fichiers.

S'il y a des fichiers textes dans votre téléphone, vous disposez des options suivantes :

Ouvrir texte : Lisez le fichier texte sélectionné. Après avoir ouvert le texte vous pouvez continuer avec [Options] et aussi arrêter avec les conversions (arrêter de lire les plus grand fichiers), chercher un mot, sauter vers une page, créer des feuillets, aller vers ceux-ci ou effacer le feuillet, voir des fichier d'information, modifier

les paramètres de ce fichier texte, retourner aux paramètre standard pour les fichiers textes ou montrer les abréviations lors de la lecture d'un fichier.

Nettoyer l'étagère : Rechargez la liste et effacez les fichiers qui n'existent plus.

Réglages globaux : Programmez les paramètres standards pour la lecture du texte. Vous pouvez également programmer ces paramètres par ficher texte. Vous pouvez programmer la taille des lettres, ou vous voulez descendre par page ou règles complètes, ou si le texte doit automatiquement descendre et à quelles vitesse, affichage sur l'écran complet, modifier le codage du fichier texte et définir l'alignement.
Info de livre : Avec ceci vous montrez plus d'information de ce fichier.

Effacer : Avec ceci vous effacez le fichier sélectionné.

Effacer tous les fichiers : Avec ceci vous effacez tous les fichiers existants.

Trier par : Avec ceci vous déterminer l'ordre des fichiers dans la liste.

Effectuer les paramètres : Avec ceci vous allez aux paramètres standards pour les fichiers texte.

Aide: Montrez différentes abréviations faciles pour les fonctions à la lecture des fichiers texte.

13.10 Stockage :
Avec cette fonction vous pouvez voir toutes les données dans le téléphone ou sur la carte SD.

Vous pouvez immédiatement ouvrir les fichiers, et dans la plupart des cas ceux-ci sont immédiatement ouverts avec les applications correctes (donc vidéo dans le lecteur vidéo, une photo dans les images). Ici vous pouvez également effacer des fichiers, ou même la mémoire du téléphone ou formater la carte SD. En formatant vous effacer toutes les données comme les fichiers audio et les fichiers vidéo.

14 CONNECTIVITÉ

Dans le menu connexion vous trouvez tous les paramètres de liaison et des options supplémentaires pour Internet et des fonctions supplémentaires de la carte SIM.

14.1 Menu de structure de connectivité :





14.2 Bluetooth® :

Dans le menu STK vous trouvez des fonctions supplémentaires qui se trouvent sur votre carte SIM. Les disponibilités et les possibilités sont dépendantes de votre carte SIM et provider.

Avec *Bluetooth* ® vous pouvez raccorder d'autres appareilles sans fils qui supportent *Bluetooth* ®. Pensez à un carkit, un écouteur ou un autre téléphone.

Pour pouvoir utiliser le *Bluetooth* ®, vous devez d'abords allumer la fonction (État). Grâce à ceci

l'appareil sera ouvert pour toutes les liaisons *Bluetooth* ® disponibles.

Pour une liaison de l'extérieure il faudra toujours donner une confirmation.
Faites attention que l'activation de veille de la fonction *Bluetooth* ® diminue considérablement la durée de la batterie.

Tous les appareils avec lequel il y a une liaison de faite doit d'abords être annoncé.

Ceci est souvent appeler 'Pairen'.

Pour s'identifier il faut souvent donner un mot de passé, qui doit être le même pour les deux appareils.

14.3 Boîte d'outils (SIM TOOL KIT) :
Dans le menu STK vous trouvez des fonctions supplémentaires qui se trouvent sur votre carte SIM. Les disponibilités et les possibilités sont dépendantes de votre carte SIM et provider.

14.4 Internet :
Avant de pouvoir utiliser internet, vous devez d'abords programmer [Profile], voir le chapitre 14.5. Vous devez également programmer tout les paramètres corrects exigés par votre provider dans [Paramètres] d'internet.

La plus part des abonnements avec la possibilité d'internet recevra un SMS du provider, qui programme cet information lui-même dès la première fois que le téléphone est utiliser pour téléphoner.

Dans les applications internet vous pouvez regarder la page avec les touches de navigation habituelles, pendant que vous effectuez diverses actions (est différent par page / article sélectionné) avec les touches douces.

Vous pouvez créer des feuillets pour naviguez facilement vers vous sites favoris, vous pouvez également effacer les cookies et les caches dans les paramètres pendant que vous naviguez, programmer si vous voulez recevoir des messages d'entretiens de votre provider ou modifier le profile avec lequel vous faites des liaisons.

14.5 Profile :
Avant de pouvoir utilisez les fonctions MMS ou internet, vous devez d'abords programmer un profile de liaison exigé par votre provider.

La plus part des abonnements avec les possibilités de MMS ou d'internet recevra un SMS du provider, qui programme cette information lui-même dès la première fois que le téléphone est utilisé pour téléphoner.

Si ceci n'est pas le cas, il est recommandé de prendre contact avec le service clientèle du provider, ou d'aller voir les données sur internet pour annoncer le téléphone au réseau GPRS. Après créez un nouveau profile ou retravaillez un profile existant et remplissez les informations que vous avez reçu de votre provider.

Répétez l'introduction des informations des votre MMS et profile internet.

15 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit des les directives Européennes 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web WWW.HESDO-SERVICE.NL

16 SPECIFICATIONS

Réseau :	GSM900 / DSC1800
DAS :	<1,0W/kg / <1,0W/kg
Dimensions :	101 x 50 x 19 mm
Accu :	Li-Ion, 3.7V 1000mAh
Stand-by Durée :	jusqu'à 540 heures
Duré d'appel :	jusqu'à 4 heures *(dépendant de comment le téléphone est programmé et comment il est utilisé)*
Poids :	97 gr (accu incl.)
GPRS:	Class B, multislot 12
Internet:	WAP2.0, WML script 1.3
Lecteur SD :	Max. 32GB SDHC carte
Bluetooth ® :	v3.0 Supporté A2DP v1.0, AVCTP v1.0, AVDTP v1.2, GAVDP v1.0, HFP v1.5, HSP v1.1, OPP

17 TABLE DES MATIÈRES

1 NOTIONS 89

2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES..... 94
2.1 Important 94
2.2 Avertissements 94
2.3 Contenu de la livraison..... 98
2.4 Indications pour l'écoulement.. 98

3 DESCRIPTION DES FONCTIONS 100
3.1 Téléphone 100
3.2 Touches 103
3.3 Symboles du display 106

4 BATTERIE..... 108
4.1 Charger l'accu 108
4.2 La durée de l'accu..... 109
4.3 Remplacer l'accu..... 110

5 FONCTIONNEMENT..... 111
5.1 Allumé et éteindre l'appareil 111
5.2 Choisir un numéro..... 111
5.3 Choisir la mémoire directe 112
5.4 Choisir dans les mémoires..... 112
5.5 Prendre l'appel 112

5.6 Choisir dans la liste de contacts 113
5.7 Volume de réception 113
5.8 Fonctions en téléphonant..... 113
5.9 Ouvrir le menu..... 115

6 Touche SOS 116
6.1 Touche SOS structure du menu 116
6.2 Paramètres..... 117
6.3 Utilisation..... 118
6.4 Fonctionnement 118

7 RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE... 120
7.1 Structure du menu de répertoire téléphonique 120
7.2 Ajouter nouveau 121
7.3 Envoyer un message texte / multimédia..... 122
7.4 Copier / Déplacer 123
7.5 Envoyer vCard 123
7.6 Ajouter à la liste interdit 123
7.7 Groupe d'appelant..... 123
7.8 Paramètres..... 124
7.9 Ajouter à numéro rapide..... 124

8 MESSAGES 125
8.1 Structure du menu messages . 125
8.2 Créer un message SMS 126

8.3 Créer un message MMS 127
8.4 Lire des messages 130
8.5 Messages composés 131
8.6 Options lors de la lecture 131
8.7 Message de diffusion 133
8.8 Modèles SMS 133
8.9 Paramètres 134

9 APPELS 137
9.1 Menu de structure du journal des appels 137
9.2 Voir le journal des appels 137
9.3 Durée d'appel 139
9.4 Compteur SMS et GPRS 139

10 MULTIMÉDIA 140
10.1 Menu de structure de Multimédia 140
10.2 Radio FM 141
10.3 Caméra 144
10.4 Enregistreur vidéo 146
10.5 Lecteur vidéo 146
10.6 Enregistreur de son 147

11 PROFILS D'UTILISATEUR 148
11.1 Menu de structure pour les profiles 148

12 PARAMÈTRES..... 149
12.1 Menu de structure de paramètres..... 149
12.2 Date et heure 150
12.3 Mode Vol 150
12.4 Téléphone 150
12.5 Appels 151
12.6 Réseau..... 152
12.7 Sécurité 152
12.7 Restaurer paramétres d'usine153

13 OUTILS 154
13.1 Menu de structure d'outils 154
13.2 Calculatrice 155
13.3 Calendrier..... 156
13.4 Alarme 158
13.5 Horloge universelles..... 158
13.6 Convertisseur d'unité 159
13.7 Convertisseur de devise..... 159
13.8 Chronomètre 160
13.9 Lecteur texte 160
13.10 Stockage 162

14 CONNECTIVITÉ..... 163
14.1 Menu de structure de connectivité 163
14.2 Bluetooth®..... 164
14.2 Boîte d'outils (STK) 165

14.3 Internet 166
14.4 Profile 167

15 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 168

16 SPECIFICATIONS..... 168

17 TABLE DES MATIÈRES 168

18 GARANTIE..... 174

18 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le téléphone. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR :Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celle ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service (n° de téléphone (+32) (0) 32 385 666)

LA GARANTIE EXPIRE : Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d'accus qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d'achat. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.

Nous nous gardons le droit d'effectuer des modifications techniques et formelles pour améliorer et progresser avec le produit.

FYSIC®

Service

Help

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

CE1313

v5.0